

Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók előírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Felhasználói kézikönyv



9354242

1. Kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf.392, mint a Nokia Corporation (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland) hivatalos importőre a gyártó nevében saját felelősségére kijelenti hogy a készülék az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek megfelel, továbbá az alábbi biztonságtechnikai és távközlési standardokkal konform: EN 301 511, ETS 300 342-1, EN 60950 / IEC 950, ES 59005, 1999/519/EC.

A készülék a 3/2001.(I.31.)MeHVM rendeletben előírt alapvető követelményeknek és a 31/1999(VI.11) GM-KHVM rendeletben megadott védelmi előírásoknak megfelel
A gyártó a terméket CE jelzéssel ellátta.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Nokia tune a Nokia Corporation védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9354242 / 1. Kiadás

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	11
Általános információ	14
Matricák a terméksomagban	14
Elérési kódok.....	14
A telefon funkcióinak áttekintése	16
Bluetooth.....	16
GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)	16
HSCSD (Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel).....	17
WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll)	18
Java alkalmazások.....	18
Hangfunkciók	19
E-mailek.....	19
1. A telefon	20
Gombok és csatlakozók.....	20
Készenléti állapot.....	21
2. Használatba vétel	23
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....	23
Az akkumulátor töltése	25
A telefon be- és kikapcsolása	25
Billentyűzár.....	27

3. Hívásfunkciók	28
Hívás kezdeményezése	28
Utolsó szám újratárcsázása	29
A hangpostafiók számának tárcsázása	29
Telefonszámok gyorstárcsázása	29
Konferenciahívás kezdeményezése	30
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása	31
Hívásvárakoztatás	31
Opciók hívás közben	32
4. Szöveg írása	33
Hagyományos szövegbevitel használata	33
Prediktív szövegbevitel használata	34
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása	34
Szavak írása prediktív szövegbevitellel	35
Összetett szavak írása	36
5. Telefonkönyv (Nevek)	37
A telefonkönyv beállításainak kiválasztása	37
Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)	38
Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez	38
Az alapértelmezett szám módosítása	39
Név keresése a telefonkönyvben	40
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása	40
Nevek és számok törlése	40
Telefonkönyvek másolása	41
Névjegykártya küldése és fogadása	41
Gyorshívásos tárcsázás	43
Hanghívás	43
Hangminta létrehozása	44

Tárcsázás hangminta használatával.....	45
Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése.....	45
Saját számok	46
Infó számok.....	46
Szolgáltató számai.....	46
Hívócsoportok	47
6. A menü használata.....	48
Belépés egy menüfunkcióba	48
Lapozással.....	48
Kóddal	49
Menüfunkciók listája.....	50
7. Menüfunkciók.....	52
Üzenetek (kód: 1)	52
Üzenetek írása és elküldése	52
E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül	53
Az üzenetküldés különböző módjai	54
Szöveges és képsablonok.....	54
Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe	55
Képsablon beillesztése SMS-be.....	55
SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése	55
Bejövő és Kimenő mappák	57
Üzenetek törlése	57
Archívum mappa és saját mappák	57
Hangüzenetek.....	58
Hálózati hírek.....	59
Hálózati parancsszerkesztő.....	59
Üzenetek beállításai.....	59

Hívásinfó (kód: 2)	60
Nem fogadott és fogadott hívások	61
Tárcsázott hívások.....	61
Híváslisták törlése.....	61
Hívásszámlálók és hívás időzítők.....	62
Üzem módok (kód: 3).....	63
Beállítások (kód: 4)	64
Ébresztőóra	64
Óra beállításai	65
Óra	65
Dátum és idő automatikus frissítése.....	65
Hívásbeállítások.....	66
Átirányítás	66
Bármely gomb fogad hívást.....	66
Automata újrahívás.....	67
Gyorshívásos tárcsázás.....	67
Hívásvárakoztatás kérése	67
Hívás utáni jelentés.....	67
Saját szám elküldése.....	67
Kimenő hívások vonala	68
Telefon beállítása	68
Nyelv.....	68
Adóközetinformáció	68
Üdvözlő üzenet.....	69
Hálózatválasztás	69
Értesítés SIM-szolgáltatásról	69
Súgó szöveg bekapcsolása	69
Indítási dallam.....	70
Hangbeállítások.....	70

Tartozékok beállításai.....	71
GPRS modem beállítások.....	72
Biztonsági beállítások	73
Gyári beállítás visszaállítása.....	74
Játékok (kód: 5)	75
Játék elkezdése.....	75
Kétszemélyes játék elindítása.....	75
Játékszervíz és beállítások	76
Alkalmazások (kód: 6).....	77
Alkalmazások elindítása	77
Az alkalmazásokhoz, vagy alkalmazáscsoportokhoz rendelkezésre álló egyéb opciók	78
Alkalmazások letöltése.....	78
Rendszerinformáció megjelenítése.....	79
Számológép (kód: 7).....	79
Valutaátváltás elvégzése	80
Teendő lista (kód: 8).....	80
Naptár (kód: 9).....	82
Naptári jegyzet létrehozása.....	83
Ha a telefon jelzi a jegyzetet	84
Infravörös (kód: 10).....	84
Bluetooth (kód: 11)	85
A Bluetooth be- és kikapcsolása	86
Bluetooth készülék neve	86
Párosítás Bluetooth kóddal	86
Bluetooth csatlakozás	87
Bluetooth beállítások	88

Kiegészítők (kód: 12)	89
Hangrögzítő	89
Felvétel.....	89
Felvételek listája	90
Hangutasítások	90
Mobiltárca	91
Személyes kártya információk elmentése.....	92
Jegyzetek.....	92
Mobiltárca beállítások.....	93
Vásárlás a mobiltárcával.....	93
Időzítés.....	94
Stopper.....	94
Idő és részdő mérése	95
Köridő mérés	95
Idők megtekintése és törlése	96
WAP szolgáltatások (kód: 13)	96
Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához	97
A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz.....	97
A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése.....	98
A kapcsolat beállítások manuális beírása.....	98
WAP szolgáltatások elérése.....	101
Böngészés a WAP oldalakon	102
Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához.....	102
WAP közvetlen tárcsázás.....	104
WAP kapcsolat bontása.....	104
A WAP böngésző megjelenésének beállításai	104
Letöltési beállítások.....	105
Könyvjelzők	106
Könyvjelzők fogadása	106

Hírpostafiók.....	107
A telefon beállítása hírüzenet fogadásához.....	107
A cache memória.....	108
Biztonsági indikátor.....	108
Biztonsági modul.....	108
Digitális aláírás.....	109
Bizonyítványok.....	110
Biztonsági modul beállítások.....	111
SIM-alkalmazások (kód: 14).....	112
8. Adat és fax kommunikáció.....	113
Kommunikációs alkalmazások és modem programok.....	113
PC Suite.....	114
Modem beállítás.....	115
GPRS – Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás.....	115
HSCSD – Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel.....	115
Adatkommunikációs alkalmazások használata.....	116
9. Az akkumulátorra vonatkozó információk.....	117
Töltés és kisütés.....	117
KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS.....	119
FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....	120

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Mindezekről bővebb információt is találhatunk ebben a kézikönyvben.



Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Kézi telefonkészüléket ne használjunk vezetés közben.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek, ami időnként a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be a vonatkozó előírásokat és szabályokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

A mobil készülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne telefonáljunk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantást készítenek elő. Ügyeljünk a korlátozásokra, és tartsuk be az érvényes szabályokat és előírásokat.

**MEGFELELŐ HASZNÁLAT**

A telefont csak normál helyzetben használjuk. Feleslegesen ne érintjük az antennához.

**SZAKSZERŰ SZERVIZ**

A készülék üzembe helyezését és javítását csak szakképzett szolgáltató végezheti.

**TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK**

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat alkalmazzunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

**VÍZÁLLÓSÁG**

A telefon nem vízálló. A készüléket tartsuk szárazon.




**BIZTONSÁGI MÁSOLATOK**

Fontosabb adatainkról mindig készítsünk biztonsági másolatot.



**CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKHEZ**

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében, olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis készülékeket.

**HÍVÁS**

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. Írjuk be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt és nyomjuk meg a  gombot. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot. Hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot.

**SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK**

Ellenőrizzük, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg fel nem szólítanak rá.

■ Hálózati szolgáltatások

Az ebben a tájékoztatóban ismertetett rádiótelefon használata az GSM 900, GSM 1800 és a GSM 1900 hálózatokon megengedett.

Az útmutatóban ismertetett számos funkció hálózati szolgáltatás. Ezek speciális szolgáltatások, amelyeket a mobil hálózat üzemeltetője biztosít. A hálózati szolgáltatásokat csak akkor vehetjük igénybe, ha a szolgáltatónál előfizetünk rájuk és a hálózat üzemeltetőjétől megkapjuk a használatukra vonatkozó instrukciókat.



Megjegyzés: Egyes hálózatok nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és/vagy szolgáltatást. Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modell számát. Ez a készülék csak ACP-7, ACP-8, ACP-12 és LCH-9 töltővel üzemeltethető.



Figyelmeztetés: A telefonhoz kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti a telefonra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőknél kaphatunk bővebb felvilágosítást.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Matricák a termékcsomagban

A matricák fontos információkat tartalmaznak szolgáltatás és ügyfélszolgálati célokra.

A **B** matricát ragasszuk a garancia kártyára.

A **A** matricát ragasszuk a Club Nokia Invitation kártyára, melyet a termékcsomagban kapunk.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód (5 számjegy):** A biztonsági kód a telefon jogosulatlan használatától véd és a telefontól távol, biztonságos helyen. A kód gyári beállítása 12345. A kódot a *Beállítások* menüben változtathatjuk meg, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 73. oldalon. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a Biztonsági kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 73. oldalon.

- **PIN kód (4–8 számjegy):** A PIN (személyes azonosító szám) kód megvédi a SIM kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN kódot általában a SIM kártyával kapjuk.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot, olvassuk el a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 73. oldalon.

- **PIN2 kód (4–8 számjegy):** A PIN2 kód, melyet a SIM kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyákon megmaradt egységek számlálója.

- **PUK és PUK2 kód (8 számjegy):** A PUK (személyes feloldó kulcs) a blokkolt PIN kód módosítására használható. A PUK2 a leblokkolt PIN2 kód módosításához szükséges.
Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM kártyával, kérjük a helyi szolgáltatótól.
- **Korlátozó jelszó:** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges, lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 73. oldalon. A jelszót a szolgáltatótól kapjuk.
- **Mobiltárca kód (1–10 számjegy):** A mobiltárca kód a mobiltárca szolgáltatások elérésére szolgál. Bővebb információért, lásd a Mobiltárca c. fejezetet a 91. oldalon.
- **Modul PIN:** A modul PIN kód a Biztonsági modulon lévő információk elérésére szolgál. A modul PIN kódot a SIM kártyával kapjuk, ha a SIM kártya tartalmaz biztonsági modult.
- **Aláíró PIN:** Az aláíró PIN a digitális aláírásokhoz szükséges. Az aláíró PIN kódot a SIM kártyával kapjuk, ha a SIM kártya tartalmaz biztonsági modult.

A telefon funkcióinak áttekintése

A Nokia 6310i telefon számos olyan, a mindennapi használat során hasznos funkcióval rendelkezik, mint az Óra, Ébresztőóra, Időzítő, Játékok Számológép, Naptár és Teendő lista.

■ Bluetooth

A Bluetooth egy olyan rendszer, amely vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a maximum 10 méter távolságon belül elhelyezkedő elektronikus készülékek között. A készülékek csatlakoztatása Bluetooth kapcsolattal költségmentes. Bluetooth kapcsolat használható névjegykártyák, naptári jegyzetek és faxok elküldéséhez, vagy kompatibilis Bluetooth tartozékokra történő csatlakozáshoz.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Forduljon a márkakereskedőhöz és a helyi hatóságokhoz!

Lásd még a Bluetooth (kód: 11) c. fejezetet a 85. oldalon.

■ GPRS (Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás)

A GPRS technológia lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat adatok küldésére és fogadására használjuk a mobil hálózaton. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely az adathálózatokhoz – mint például az Internet – lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést. A GPRS-t használó alkalmazások a WAP, az SMS üzenetek, illetve a GPRS telefonos kapcsolat (például az Internet, vagy az e-mail eléréséhez.).

Mielőtt a GPRS technológiát használatba vesszük:

- Elő kell fizetnünk a GPRS szolgáltatásra.
A GPRS szolgáltatás meglétéről és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.
- El kell mentenünk a GPRS beállításokat a GPRS-t használó alkalmazások számára.
Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 97. oldalon.
Lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59. oldalon.
Lásd a GPRS modem beállítások c. fejezetet az 72. és az Adat és fax kommunikáció c. fejezetet a 113. oldalon

A GPRS és az alkalmazások díjzabásai

A GPRS-en keresztüli telefonos kapcsolat, és a GPRS technológiát használó alkalmazások, mint például a WAP szolgáltatás, az adatkommunikáció, vagy az SMS üzenetek, költséggel járnak. Az árakra vonatkozó bővebb információkért, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

■ HSCSD (Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel)

A telefon lehetővé teszi, hogy igénybe vegyünk a GSM nagysebességű adatátviteli szolgáltatásait. A nagysebességű funkciót akkor használhatjuk, ha a telefon IV csatlakozással, kábellel vagy Bluetooth kapcsolattal egy kompatibilis számítógépre van csatlakoztatva, és ha a nagysebességű adatátviteli szoftvert támogató modem meghajtóprogramot feltelepítettük a számítógépre és aktiváltuk.

A nagysebességű adatátviteli szolgáltatások meglétéről és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.

Lásd még az Adat és fax kommunikáció c. fejezetet a 113. oldalon.

■ WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll)

Különböző WAP szolgáltatásokhoz férhetünk hozzá, mint a bankinformációk, hírszolgáltatások, időjárás jelentés és repülőgép járatok időpontjai. Ezeket a szolgáltatásokat kifejezetten mobiltelefon használók számára tervezték és WAP szolgáltatók nyújtják.

A WAP szolgáltatások elérhetőségét és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével és/vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni akarjuk. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátják.

Lásd a WAP szolgáltatások (kód: 13) c. fejezetet a 96. oldalon.

■ Java alkalmazások

A telefon támogatja a Java-t, és tartalmaz olyan Java alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten a mobiltelefonokhoz terveztek. A Nokia Application Installer (Nokia Alkalmazás Telepítő) program segítségével személyi számítógépről, vagy a WAP böngészővel, például a Club Nokiáról további alkalmazásokat másolhatunk a telefonra, maximum 30kB méretig.

Lásd az Alkalmazások (kód: 6) c. fejezetet a 77. oldalon.

A letöltésekre vonatkozó bővebb információért lásd még a WAP szolgáltatások (kód: 13) c. fejezetet a 96. oldalon.

■ Hangfunkciók

A telefon az alábbi hangfunkciókkal rendelkezik:

- Hanghívás – telefonhívás kezdeményezése hangminta használatával, lásd a Hanghívás c. fejezetet a 43. oldalon.
- Hangutasítások – bizonyos funkciók bekapcsolásához, amelyek a *Hangutasítások* menüben szerepelnek. Lásd a Hangutasítások c. fejezetet a 90. oldalon.
- Hangrögzítő – hangfelvételek készítése, lásd a Hangrögzítő c. fejezetet a 89. oldalon.

■ E-mailek


A telefont használhatjuk e-mail üzenetek küldésére és fogadására.

Az e-mail szolgáltatás létezéséről, és az előfizetési lehetőségekről érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől, vagy a szolgáltatótól.

Lásd még az E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül c. fejezetet a 53. oldalon.

1. A telefon

■ Gombok és csatlakozók



1. Főkapcsoló

A telefont kapcsolja be és ki.

Ha a telefonkönyvben vagy menüfunkciókban vagyunk, illetve ha a billentyűzet le van zárva, a főkapcsoló rövid megnyomásával a telefon világítását kapcsoljuk be körülbelül 15 másodpercre.

2. Hangerő szabályozó gombok


A felső gomb növeli és, alsó gomb csökkenti a hangszóró (és a fülhallgató) hangerejét.


3. Választógombok, és




A gombok funkciója attól függ, hogy milyen útmutató szöveg látható a gombok felett, például készenléti állapotban **Menü** és **Nevek**.

4. Lapozó gombok, és


Lehetővé teszi a lapozást a nevek, telefonszámok, menük vagy beállítások között.

5.  telefonszám tárcsázása és hívás fogadása. Készenléti állapotban a legutoljára hívott számot jeleníti meg.


6.  aktív hívás befejezése. **Kilépés bármely funkcióból.**

7.  -  számok és karakterek beírása. A  gomb nyomvatartásával a hangpostafiók száma hívható.

A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.



■ Készenléti állapot



Amikor a telefon készen áll a használatra és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

A készenléti állapotban a választógombok a **Menü** és a **Nevek**.

xxxx Azt jelzi, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobil hálózaton használják.














Az adott hely mobilhálózat jelerősségét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál erősebb a jel.



Az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Minél hosszabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.

Egyéb alapvető indikátorok készenléti állapotban:

-  Egy vagy több szöveges, illetve képzünetünk érkezett. Lásd a SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése c. fejezetet a 55. oldalon.
-  Egy vagy több hangüzenetünk érkezett. Lásd a Hangüzenetek c. fejezetet a 58. oldalon.
-  A telefon billentyűzára be van kapcsolva. Lásd a Billentyűzár c. fejezetet a 27. oldalon.
-  A telefon nem csenget bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* opció beállítása *Némaüzem* és az *Üzenetjelző hang* opció beállítása *Nincs hang*. Lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon.
-  Az ébresztőóra *Be* van kapcsolva. Lásd az Ébresztőóra c. fejezetet az 64. oldalon.
-  Az időzítés folyamatban van. Lásd az Időzítés c. fejezetet a 94. oldalon.
-  Minden hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra, *Minden beszélgetést átirányít*. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási indikátora a  és a második vonalé a . Lásd az Átirányítás c. fejezetet az 66. oldalon.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Biztonsági beállítások c. fejezetet az 73. oldalon.
-  A Bluetooth funkció be van kapcsolva. Lásd a Bluetooth (kód: 11) c. fejezetet a 85. oldalon.


2. Használatba vétel

■ A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A miniatűr SIM kártyákat tartjuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

- A SIM kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek karcolódással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.
 - A SIM kártya behelyezése előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva és ezután távolítsuk el az akkumulátort.
1. A telefon hátát magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot (1). Az akkumulátort csúsztassuk le a telefonról (2).




2. Az ábra szerint csúsztassuk el a SIM kártya tartót (3).



3. Helyezzük be a SIM kártyát a telefonba (4). Ellenőrizzük, hogy a SIM kártya megfelelően van behelyezve és, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

4. A kártya rögzítéséhez a kártyatartót csúsztassuk a SIM kártyára (5).

5. Az akkumulátort helyezzük vissza a telefon hátára (6) és addig csúsztassuk a telefonon felfelé, amíg a helyére pattan (7).



Használatba vétel


■ Az akkumulátor töltése

1. A töltő kábelét csatlakoztassuk a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk a hálózati feszültségre.


Ha a telefon be van kapcsolva, a kijelzőn rövid időre a *Töltés folyamatban* szöveg jelenik meg. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő függ a használt töltőtől és az akkumulátortól. Például, a BPS-2 akkumulátor töltése ACP-12 töltővel körülbelül 1 óra 40 percet vesz igénybe.



■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a főkapcsolót, .

Ha a kijelzőn a *SIM nincs támogatva* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon nem támogatja az 5 voltos SIM kártyákat és a kártyát lehet, hogy ki kell cserélni.

- Ha a telefon a PIN kódot kéri, írjuk be a PIN kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: ****) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Lásd még a *PIN-kód kérése* opciót a Biztonsági beállítások c. fejezetben az 73. oldalon és az Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon.



- Ha a telefon a biztonsági kódot kéri, írjuk be a biztonsági kódot (a kijelzőn csak csillagok fognak megjelenni: *****) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Lásd még az Elérési kódok c. fejezetet a 14. oldalon.



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

TIPPEK A HATÉKONY ÜZEMELTETÉSHEZ: A telefon burkolat alá épített antennával rendelkezik. Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érnünk a bekapcsolt telefon egyik antennájához se. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, s a telefon esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Hívás közben ne érnünk az antennához, ezzel optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és a telefon beszélgetési idejét.





■ Billentyűzár

A billentyűzetet lezárhatjuk annak elkerülése érdekében, hogy a gombokat véletlenül megnyomjuk.

- **A billentyűzet lezárása**


Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd 1,5 másodpercen belül a

 gombot.


Ha a billentyűzár be van kapcsolva, a  jelenik meg a kijelző tetején.

- **A billentyűzár feloldása**


A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd 1,5 másodpercen


belül a  gombot.

- **Ha a billentyűzár be van kapcsolva**

Hívás fogadáshoz nyomjuk meg a  gombot. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk a billentyűzár automatikusan bekapcsol.






Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő szám (pl. 112, vagy egyéb hivatalos segélykérő telefonszám) a billentyűzár bekapcsolása esetén is felhívható. Írjuk be a segélyszolgálat számát és nyomjuk meg a  gombot. A szám csak azután jelenik meg, hogy beütöttük az utolsó számjegyét.





3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A kijelzőn lévő szám módosításához, a kurzor mozgatásához nyomjuk meg a  vagy a  gombot és a kurzortól balra lévő szám törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot.

Nemzetközi híváshoz a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a  gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi hívókérdőjelet) ezután írjuk be a ország hívókérdőjelet, a körzetszámot, majd a telefonszámot.


2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

3. A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a  vagy a **Letesz** gombot.



Amikor a telefont komplett autós készlettel használjuk, a telefon CARK-91 készletből való kivételével áttérhetünk szabadkezes üzemmódról aprívát üzemmódrá. A CARK-91 autós készletbe való visszahelyezése után a készülék ismét kihangosító üzemmódba tér vissza.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyv használatával




1. Lásd a Név keresése a telefonkönyvben c. fejezetet a 40. oldalon.

2. A kijelzőn lévő telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

Utolsó szám újratárcsázása



Készenléti állapotban egyszer nyomjuk meg a  gombot, ezzel belépünk a hús utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám listájába. Lapozunk a kívánt számra vagy névre és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.


A hangpostafiók számának tárcsázása

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot vagy nyomjuk meg a  és a  gombot.

Ha a telefon kéri a hangpostafiók számát, adjuk meg és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Lásd még a Hangüzenetek c. fejezetet a 58. oldalon.


Telefonszámok gyorstárcsázása

Ha a gyorstárcsázó gombok egyikéhez ( – ) telefonszámot rendeltünk hozzá, az alábbi módokon hívhatjuk azt:



- Nyomjuk meg a kívánt gyors hívó gombot, majd a  gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyors hívó gombot amíg a hívás elkezdődik. Lásd a Gyorshívásos tárcsázás c. fejezetet az 67. oldalon. Lásd még a Gyorshívásos tárcsázás c. fejezetet a 43. oldalon.


Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy maximum hat személy részt vegyen egy konferenciahívásban.

1. Hívjuk az első résztvevőt.
2. Új hívás kezdeményezéséhez az új résztvevő felé, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az **Új hívás** opciót.
3. Írjuk be vagy a memóriából keressük elő az új résztvevő telefonszámát és nyomjuk meg a **Hívás** gombot. Az első hívás tartásba kerül.
4. Amikor az új hívást fogadta a hívott fél, az első résztvevőt kapcsoljuk be a konferenciahívásba. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Konferencia** opciót.
5. Új résztvevők bekapcsolásához ismételjük meg a lépéseket 2-től 4-ig.
6. Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel:
Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a **Privát** opciót. Lapozunk a kívánt résztvevőhöz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, a 4. lépésben leírtak szerint visszaléphetünk a konferenciahívásba.
7. Az konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot és a hívás befejezéséhez a  gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot.



Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.



Tipp: Ha az *Átírányít, ha foglalt* funkció be van kapcsolva a hívások átírányításához, például a hangpostafiókra, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is írányítjuk. Lásd az Átírányítás c. fejezetet az 66. oldalon.

Hívásvárakoztatás

Fogadhatunk hívást, miközben egy másik van folyamatban, ha a *Hívásvárakoztatás* funkciót bekapcsoltuk, lásd a Hívásvárakoztatás kérése c. fejezetet az 67. oldalon.

Hívás közben, a várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Opciók hívás közben

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot és az alábbi opciók közül választhatunk (ha ezek rendelkezésre állását a szolgáltató és a hálózat üzemeltető biztosítja az adott hívásra vonatkozóan):

Elnémít vagy *Mikrofon be*, *Hívást befejez*, *Mindent bontja*, *Telefonkönyv*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptet*, *Új hívás*, *Konferencia*, *Privát*, *Felvesz* és *Elutasít*.


A *DTMF-küldés* olyan hangfrekvenciás (tone) jelsorok küldésére használható, mint például jelszavak, vagy bankszámlaszámok. Írjuk be a DTMF jelsort, vagy keressük meg a telefonkönyvben és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. A ***+** gomb többszöri lenyomásával beírhatjuk a w várakozás jelet vagy a p szünet jelet.



A *Felcserél* az aktív és a tartott hívás között vált. Az *Átkapcsol* a tartott hívást kapcsolja össze az aktív hívással, ill. kilép a hívásból. A *Felvétel* elindítja a hangfelvételt.

4. Szöveg írása






Szöveget két különböző módon írhatunk be, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával.

■ Hagományos szövegbevitel használata





Ha hagyományos szövegbevitelt használjuk, akkor a kijelző bal felső részén a  jel látható.

- Nyomjunk meg egy számgombot -tól -ig és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a *Nyelv* menüben kiválasztott nyelvtől függenek. Lásd a *Nyelv* c. fejezetet az 68. oldalon.


Szám beírásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

- A betű és szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám üzemmódot a kijelző tetején látható **123** jel mutatja.
- Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjunk, amíg a kurzor megjelenik vagy nyomjuk meg a  vagy a  gombot és írjuk be a következő betűt.
- Ha hibás számjegyet ütöttünk be, a kurzortól balra lévő karaktert a **Javit** gomb megnyomásával törölhetjük. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javit** gombot.
- A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek a  gomb alatt találhatók. A  gomb lenyomásával a speciális karakterek listája hívható elő. Lapozzunk végig a listán és egy karakter kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni nyomjuk meg a , ,  vagy a  gombot majd a karakter kiválasztásához a  gombot.

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A nagybetűk és a kisbetűk közötti váltáshoz nyomjuk meg a  gombot. A kijelző tetején látható ABC vagy abc jel mutatja a kiválasztott betűméretet.
- A  és a  gomb mozgatja a kurzort jobbra és balra.

■ Prediktív szövegbevitel használata


A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárat használ, amely új szavakat is képes megtanulni. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül. Ha prediktív szövegbevitelt használjuk, akkor a kijelző bal felső részén a  jel látható.

Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Amikor szöveget írunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk ki a *Szótár* opciót.

- Ha ki akarjuk kapcsolni a prediktív szövegbevitelt, válasszuk a *Szótár ki* opciót.
- A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához a szótár opciólistából válasszunk ki egy rendelkezésre álló nyelvet. A prediktív szövegbevitel csak a listájában szereplő nyelveken áll rendelkezésre.



Tipp: Ha a prediktív szövegbevitelt gyorsan akarjuk be- vagy kikapcsolni, a szöveg írása közben kétszer nyomjuk meg a  gombot.

Szavak írása prediktív szövegbevitellel

1. A **2 abc** - **9 wxyz** gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.

Például a **Nokia** szó beírásához az Angol szótár használatával, az N-hez nyomjuk meg a **6 mno** gombot, az o-hoz a **6 mno** gombot, a k-hoz a **5 jkl** gombot, az i-hez a **4 ghi** gombot és az a-hoz a **2 abc** gombot:






A számgombokon felül az alábbi gombokat is használhatjuk:




- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ha a karaktereket gyorsabban akarjuk törölni, tartsuk lenyomva a **Javít** gombot.
- A betűváltáshoz nyomjuk meg a **# 0** gombot, és ha váltani akarunk a betűk és számok között, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **# 0** gombot.
- Szimbólum beszúrásához, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a *** +** gombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Jel beszúrása** opciót. Lapozzunk a kívánt szimbólumhoz és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Ha a listában gyorsabban akarunk lapozni nyomjuk meg a **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** vagy a **8 tuv** gombot majd a karakter kiválasztásához a **5 jkl** gombot.

- Ha betű üzemmódban vagyunk és számot akarunk beírni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kívánt számgombot vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Szám írása** opciót. Keressük meg a kívánt számokat és nyomjuk meg az **Redben** gombot.


- Név vagy telefonszám beszúrásához a telefonkönyvből, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Név beszúrása* vagy a *Szám írása* opciót.
 - A szó beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Szó beszúrása* opciót. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. A szó bekerül a szótárba.
2. Miután befejeztük a szó beírását és az helyes, nyomjuk meg a  gombot vagy a  gombbal üssünk egy szóközt.
- Ha a szó helytelen, akkor az alábbi opciók állnak rendelkezésre:
- A  gombot addig nyomogassuk, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.
 - Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Találatok* opciót.
- Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó beviteléhez a szótárba, nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban) és nyomjuk meg a **Mentés** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvitt szó helyére kerül.
3. Kezdjük el írni a következő szót.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét és a  gombbal erősítsük meg. Írjuk be az összetett szó második felét és a  vagy a  gombbal erősítsük meg.

5. Telefonkönyv (Nevek)

Neveket és telefonszámokat menthetünk el a telefon memóriájába (belső telefonkönyv) vagy a SIM kártya memóriájába (SIM telefonkönyv).

- A belső telefonkönyv maximum 500 nevet képes eltárolni az azokhoz tartozó számokkal és szöveges megjegyzésekkel. Az elmenthető nevek maximális száma függ a nevek, számok és szöveges tételek hosszúságától.
- A telefon támogatja azokat a SIM kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni. A SIM kártya memóriáján elmentett neveket és számokat a  jelzi.

■ A telefonkönyv beállításainak kiválasztása

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Beállítások* opciót.
2. Válasszuk a *Használt memória* opciót és válasszuk az alábbi opciók egyikét:
 - Telefon és SIM* - mindkét telefonkönyv használata a nevek és telefonszámok előhívásához. A neveket és telefonszámokat a telefon a telefon memóriájába menti el.
 - Telefon* - a belső telefonkönyv használata.
 - SIM-kártya* - a SIM kártya telefonkönyvének használata.
3. Válasszuk a *A kijelzőn megjelenik* opciót, majd az alábbi lehetőségek egyikét:
 - Névlista* - egyszerre három név megjelenítése.
 - Név és szám* - egy név és egy telefonszám megjelenítése.

- Válasszuk a *Memória állapot* opciót. Ha látni akarjuk, hogy az adott telefonkönyvben aktuálisan hány név és telefonszám van, és hogy mennyi menthető még el, válasszuk a *Telefon* vagy a *SIM-kártya* opciót.

■ Nevek és telefonszámok elmentése (Új név)

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti el, lásd fent, A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. részt.

- Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk az *Új név* opciót.
- Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.
- Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Számok beírásához lásd a Hívás kezdeményezése c. fejezetet a 28. oldalon.
- Miután elmentettük a nevet és telefonszámot nyomjuk meg a **Kész** gombot.















Tipp: Gyorsmentés

Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. Írjuk be a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.



Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez

A belső telefonkönyvben nevenként maximum öt telefonszámot és négy rövid szöveges tételt menthetünk el. A névhez tartozó szöveges tételek állhatnak a posta vagy e-mail címből, egy megjegyzésből és egy webcímből.

A névhez elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet a  jelez. Amikor a telefonkönyvből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, hacsak ki nem választunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 37. oldalon.
2. Ha hozzá akarunk férti a nevek és telefonszámok listájához, készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
3. Lapozzunk a telefon belső telefonkönyvében elmentett névhez, amelyhez az új számot vagy szöveges tételt akarjuk hozzáadni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. (Ha a nevet korábban nem mentettük el a telefonkönyvben, a telefon megkérdezi, hogy el akarjuk-e menteni.)
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Szám mentése** vagy az **Infót hozzáad** gombot.
5. Válasszuk az alábbi szám vagy szövegtípusok egyikét:
 -  Az **Általános** az alapértelmezett típus, ha nem állítottunk be egyéb számtípust, mint alapértelmezett szám. Az egyéb számtípusok a  **Mobil**,  **Otthon**,  **Munkahely** és  **Fax**.
 - A szövegtípusok az  **Email**,  **Webcím**,  **Postacím** és  **Jegyzet**.A szám- vagy a szövegtípus megváltoztatásához, az opciólistából válasszuk a **Típusváltás** opciót.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges tételt és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
7. A visszatéréshez a készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.



Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a számhoz, amelyet az alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az **Alapértelm.** opciót.

■ Név keresése a telefonkönyvben

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Keres** opciót.
2. A telefonkönyv megnyitásához nyomjuk meg a **Lista** gombot vagy írjuk be a keresendő név első néhány karakterét és nyomjuk meg a **Keres** gombot. A találatok egy előugró ablakban jelennek meg.
3. Lapozunk a kívánt névhez és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. A lapozó gombokkal megtekinthetjük a kiválasztott név adatait.



Tipp: Ha egy nevet és telefonszámot gyorsan meg akarunk találni, készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot. Írjuk be a név első néhány betűjét és/vagy lapozunk a keresett névhez.

■ Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Keressük elő a módosítandó nevet (és számot) és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a módosítandó névhez, számot vagy szöveges tételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Név módosítása**, **Szám átírása** vagy a **Infót átír** opciót, módosítsuk a nevet, számot vagy szöveget és nyomjuk meg az **Redben** gombot.

■ Nevek és számok törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a **Töröl** opciót.

- A nevek és telefonszámok törléséhez egyenként, válasszuk az **Egyenként** opciót és lapozunk a törlendő névhez (és számhoz). Nyomjuk meg a **Töröl**, majd a megerősítéshez az **Redben** gombot.
- Ha a telefonkönyvből egyszerre akarunk törölni minden nevet és telefonszámot, válasszuk a **Mindent törli** opciót, lapozunk a telefonkönyvhöz, **Telefonról** vagy **SIM-kártyáról** és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Nyomjuk meg az **Redben** gombot és a műveletet a biztonsági kód beírásával erősítsük meg.

■ Telefonkönyvek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM kártyára és fordítva.

1. Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Másol* opciót.
2. Adjuk meg a másolás irányát, *Telefonról SIM-kártyára* vagy *SIM-kártyáról telefonra*.
3. Lapozzunk az *Egyenként*, *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opcióhoz.

Alap. számok akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk a SIM kártyára. Csak az alapértelmezett számok kerülnek másolásra.

Ha az *Egyenként* opciót választottuk, lapozzunk a másolandó névhez és nyomjuk meg a **Másol** gombot.

4. Annak megadásához, hogy meg akarjuk-e tartani az eredeti számokat és neveket vagy sem, válasszuk az *Eredeti marad* vagy az *Eredeti törlése* opciót.

Ha a *Mindent másol* vagy az *Alap. számok* opciót választottuk, nyomjuk meg az **Rendben** gombot, amikor a *Elkezdí a másolást?* vagy az *Áthelyezés* szöveg jelenik meg.

■ Névjegykártya küldése és fogadása

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk infravörös (IV) vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, illetve ha ezt a hálózat támogatja, SMS-ben.

- **Névjegykártya fogadása**

Győződjünk meg arról, hogy a telefon készen áll adatok fogadására az infravörös porton keresztül – lásd az Infravörös (kód: 10) c. fejezetet a 84. oldalon – vagy Bluetooth csatlakozással (ehhez a telefonon aktiválni kell a Bluetooth kapcsolatot, lásd A Bluetooth be- és kikapcsolása c. fejezetet a

86. oldalon). A másik telefon használója ugyanazon adatátviteli kapcsolaton keresztül most elküldheti a nevet és telefonszámot.

Miután infrán, Bluetooth kapcsolatban vagy SMS-ben megkaptuk a névjegykártyát, nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A névjegykártya elmentéséhez a telefon memóriájába, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Mentés** gombot, vagy ha a kapott névjegykártyát nem akarjuk megtartani nyomjuk meg az **Elvet** gombot.

- **Névjegykártya küldése**

Az infravörös (IV) port vagy a Bluetooth használatával egy személy adatait névjegykártyaként elküldhetjük egy kompatibilis telefonra vagy bármilyen más kézi készülékre, amely támogatja a vCard szabványt.

1. A telefonkönyvben keressük meg az elküldendő nevet és telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Névjegyküldés** opciót.
2. Ahhoz, hogy a névjegykártyát az infravörös porton keresztül elküldhessük, először ellenőrizzük, hogy a másik telefon, vagy a számítógép készen áll-e az infravörös érzékelőn keresztüli adatfogaadáshoz, ezután válasszuk az **Infrán** opciót.

Ha a névjegykártyát a Bluetooth funkcióval akarjuk elküldeni, nyomjuk meg a **Bluetooth-al** gombot. A Bluetooth automatikusan bekapcsol. Bővebb információért lásd A Bluetooth be- és kikapcsolása című fejezetet.

Ha a névjegykártyát SMS-ben akarjuk elküldeni, válasszuk az **SMS-ben** opciót.

■ Gyorshívásos tárcsázás

Telefonhívás kezdeményezéséhez gyors hívó gombok használatával, lásd a Telefonszámok gyorstárcsázása c. fejezetet a 29. oldalon.

Szám hozzárendelése egy gyors hívó gombhoz

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Gyorshívások* opciót. Lapozunk a kívánt gyors hívó gomb számához és nyomjuk meg a **H.rendel** gombot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a hozzárendelt számot megtekinthetjük, módosíthatjuk vagy törölhetjük.

Nyomjuk meg a **Keres** gombot és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot.

■ Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondunk egy hangmintát, amelyet egy telefonszámhoz hozzárendeltünk. Maximum tíz hangmintát hozhatunk létre. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, mint például valakinek a neve.

A hanghívás előtt vegyük figyelembe, hogy:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk hívás kezdeményezésre.
- Amikor egy hangmintát rögzítünk, vagy a hangminta kimondásával hívást kezdeményezünk, a telefont tartjuk normál helyzetben, a fülünkhöz közel.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.






Megjegyzés: A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint amikor azt a rögzítéskor tettük. Ez nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

Hangminta létrehozása

Azokat a neveket és telefonszámokat, amelyekhez hangmintát akarunk hozzáadni, másoljuk át a telefon memóriájába.

A SIM kártyán lévő nevekhez is hozzárendelhetünk hangmintákat, de ha a SIM kártyánkat egy másikra cseréljük ki, akkor új hangminták hozzáadása előtt először ki kell törölnünk a régieket.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot.
2. Lapozunk a névhez, amelyhez a hangmintát akarjuk hozzárendelni és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a kívánt telefonszámhoz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.
3. Válasszuk az **Új hangminta** opciót.
4. Nyomjuk meg az **Indít** gombot és a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat tisztán ejtsük ki. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.
5. Ha a hangminta mentése sikeres, a **Hangminta elementve** szöveg jelenik meg, a telefon egy sípoló hangot ad és a hangmintával ellátott telefonszám után a  szimbólum jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, hívás nem kezdeményezhető hangminta használatával. Hívás kezdeményezéséhez hangminta használatával, zárjuk be a GPRS csatlakozást használó alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangerő szabályzó gombot vagy a **Nevek** gombot. Egy rövid hangjelzés hallható és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát.
3. A telefon lejátsza az azonosított mintát és 1,5 másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Ha fülhallgatót használunk, a hangtárcsázás elindításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombot.

Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Hangminták* opciót. Lapozunk a kívánt hangmintával ellátott névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A hangminta lejátszásához válasszuk a *Lejátszás* opciót.
- A hangminta törléséhez válasszuk a *Töröl* opciót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- A hangminta módosításához, válasszuk a *Megváltoztat* opciót. Az új hangminta hozzáadásához nyomjuk meg az **Indít** gombot.


■ Saját számok

Ha a SIM kártya támogatja, a telefon automatikusan elmenti a SIM kártyánk telefonszámát.

Ha meg akarjuk tekinteni a számot, nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk a *Saját számok* opciót.

■ Infó számok

A szolgáltató információs számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, és válasszuk az *Infó számok* opciót. A kategóriában lapozunk egy szolgáltatásszámhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Szolgáltató számai

A szolgáltató számait akkor tudjuk hívni, ha azokat a SIM kártya tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot és válasszuk a *Szolg. számai* opciót. Lapozunk egy szolgáltatás számához és a szám hívásához nyomjuk meg a  gombot.

■ Hívócsoportok

A telefonkönyvben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk, hogy egy adott csengőhanggal és ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását, lásd alább. Ha a telefont úgy akarjuk beállítani, hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, lásd a *Hívásjelzés csoportnak* opciót a Hangbeállítások c. fejezetben az 70. oldalon.

Nyomjuk meg a **Nevek** gombot, válasszuk a *Hívócsoportok* opciót és válasszunk ki egy hívócsoportot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Csoport neve*: Írjuk be a hívócsoport új nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *Csoport csengőhangja*: Lapozzunk a csoporthoz beállítandó csengőhanghoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. *Alapbeállítás* az aktuális üzemmódhoz kiválasztott csengőhang.
- *Csoportlogó*: A csoportlogó megjelenítéséhez válasszuk a *Be* opciót. Ha nem akarjuk megjeleníteni, válasszuk a *Ki* opciót. A megtekintéséhez válasszuk a *Logókijelzés* opciót. Ha a logót SMS-ben akarjuk elküldeni, és ezt a hálózat támogatja, válasszuk a *Logó küldése* opciót.
- *Csoport tagjai*: Ha a hívócsoporthoz új nevet akarunk hozzáadni, az *Új név* megnyomása után nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha már vettünk fel neveket és telefonszámokat a csoporthoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, lapozzunk az *Új név* opcióhoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Lapozzunk a névhez, amelyet fel akarunk vinni a csoportba és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

Név törléséhez egy hívócsoportból, lapozzunk a törlendő névhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A *Név törlése* kiválasztása után nyomjuk meg az **Rendben** gombot..

6. A menü használata

A telefon menübe csoportosított funkciók széles választékával rendelkeznek, melyek menübe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid sűgő szöveg tartozik. A sűgő szöveg megtekintéséhez, lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz és várunk 15 másodpercet. A kilépéshez a sűgő szövegből, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Lásd a Sűgő szöveg bekapcsolása c. fejezetet az 69. oldalon.

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben és válasszuk, például a **Beállítások** opciót az **Választ** gomb megnyomásával.
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszuk azok közül, például a **Hívásbeállítások** menüt.
4. Ha a kiválasztott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést. Válasszuk, például a **Bármely gomb fogad hívást** almenüt.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Ha vissza akarunk lépni az előző menüsintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha ki akarunk lépni a menüből, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Kóddal

A menük, almenük és a beállítási opciók számozva vannak, és a kódszámuk beírásával gyorsan előhívhatók. A kódszám a kijelző jobb felső részén látható.

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül írjuk be az előhívandó menüfunkció index számát.

Például, ha a *Bármely gomb fogad hívást* be akarjuk kapcsolni (ehhez válasszuk az *Igen* opciót), akarjuk kapcsolni, egymás után nyomjuk meg a **Menü**, **4** **3**, **2** és a **1** gombokat.

■ Menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üzenetek írása
2. Email írása
3. Bejövő
4. Kimenő
5. Archivum
6. Sablonok
7. Saját mappa
8. Üzenetek törlése
9. Hangüzenetek
10. Hálózati hírek
11. Hálózati parancsszerkesztő
12. Üzenetek beállításai



2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam



6. Hívásköltségek
7. GPRS adatszámoló
8. GPRS kapcsolatok időtartama

3. Üzem mód

1. Általános
2. Néma
3. Tárgyalás
4. Utcai
5. Személyhívó



4. Beállítások

1. Ébresztőóra
2. Dátum és idő beállításai
3. Hívásbeállítások
4. Telefonbeállítások
5. Hangbeállítások
6. Tartozékok beállításai¹
7. GPRS modem beállítások
8. Biztonsági beállítások
9. Gyári beállítások visszaállítása



1. Csak akkor jelenik meg, ha már a telefonhoz csatlakoztattuk valamelyik tartozékot.

5. Játékok

6. Alkalmazások

7. Számológép

8. Teendők

9. Naptár

10. Infravörös

11. Bluetooth

12. Kiegészítők

1. Hangrögzítő
2. Hangutasítások
3. Mobiltárca
4. Időzítés
5. Stopperóra



13. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Hírpostafiók
4. Beállítások
5. Címhez lép
6. Cache ürítése

14. SIM-alkalm.¹



1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM kártyától függ.

7. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)



Az Üzenetek menü segítségével szöveges és képes üzeneteket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk, illetve a telefon memóriájában tárolhatunk. A telefon az üzeneteket mappákba rendezve tárolja a memóriájában.

Mielőtt bármilyen szöveges vagy képüzenetet elküldünk, el kell mentenünk az üzenetközpont számát, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59 oldalon.

Üzenetek írása és elküldése

Maximum 160 karakter hosszú üzeneteket írhatunk, és küldhetünk el.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek írása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.
Lásd még a Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe c. fejezetet a 55. és a Képsablon beillesztése SMS-be c. fejezetet a 55. oldalon
3. Az üzenet elküldéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés* opciót.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát és az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha a név már szerepel a telefonkönyben, keressük meg és nyomjuk meg az **Rendben** gombot kétszer.



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk az SMS hálózati szolgáltatás használatával, a telefon kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet kézbesítve lett a címzettnek. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

E-mailek írása és küldése SMS -en keresztül

Maximum 160 karakter hosszú e-maileket írhatunk, és küldhetünk el. Az e-mailek telefonkönyvbe történő elmentéséhez lásd a Több telefonszám és szöveges tétel eltárolása egy névhez c. fejezetet a 38. oldalon.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek**, és az **Email írása** menüpontot.
2. Írjuk be az e-mail címet, vagy keressük meg a telefonkönyvben. Az elfogadáshoz nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
3. Töltsük ki a tárgy mezőt, vagy hagyjuk üresen, és az elfogadáshoz nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
4. Írjuk meg az e-mail üzenetet. Lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.
Lásd még a Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe c. fejezetet a 55. oldalon.
Képsablon beszúrása nem lehetséges.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Email küldése** opciót.
6. Ha szükséges, írjuk be az e-mail szerver szolgáltatói számát, és az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha az üzenet beállításában nem adtuk meg az e-mail szerver szolgáltatói számát, akkor azt az e-mail küldésekor mindig be kell írunk. Lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59. oldalon.

Az e-mail szerver szolgáltatói száma a helyi hálózattól vagy a szolgáltatótól függ.



Megjegyzés: Ha az e-maileket SMS hálózati szolgáltatáson keresztül küldjük, a telefonon megjelenik az **"Üzenet elküldve"** szöveg. Ez azt jelenti, hogy a telefon az e-mailt elküldte az e-mail szerverre. Nem jelenti azt, hogy az e-mail megérkezett a kívánt címzetthez. Az e-mail szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az üzenetküldés különböző módjai

Miután megírtuk az üzenetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Küldés módja* opciót.



- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* opciót. Miután elküldtük az üzenetet mindenkinek, akinek akartuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával akarjuk elküldeni, válasszuk a *Küldési mód* opciót és keressük meg az általunk használni kívánt csomagot.

Például, ha egy olyan csomagot választunk ki, amelyben e-mail továbbítást határoztunk meg írjuk be, vagy a telefonkönyvben keressük meg a címzett e-mail címét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be az e-mail szolgáltatás számát és az üzenet elküldéséhez válasszuk az *Elfogad* opciót.

Üzenetmód meghatározásához, lásd az Üzenetek beállításai c. fejezetet a 59 oldalon.

- Ha egy üzenetet több címzettnek vagy üzenetmód használatával akarunk továbbküldeni, válasszuk a *T.küldési mód*, majd a *Több címzett* vagy a *Küldési mód* opciót.

Szöveges és képsablonok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Sablonok* menüpontot. A kijelzőn megjelenő szövegsablonokat a , a képsablonokat a  jelzi.

A telefon 10 képüzenet sablonnal rendelkezik. Új képeket is elmenthetünk a *Sablonok* mappába.

További képek találhatóak a Nokia weboldalán, <http://www.club.nokia.com>.



Megjegyzés: A funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet funkcióval.


- Egy képzünetet több szöveges üzenet alkot. Ezért, egy képes üzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.
- Mivel a képzüneteket a telefon a saját memóriájába menti el, azokat nem tekinthetjük meg, ha a SIM kártyánkat egy másik telefonban használjuk.

Szövegsablon beszúrása SMS-be vagy e-mailbe

Amikor egy üzenetet írunk vagy üzenetre válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Sablont használj** opciót és válasszuk ki a használandó sablont.


Képsablon beillesztése SMS-be


Amikor egy SMS-t írunk vagy SMS-re válaszolunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a **Képet csatol** opciót és a megjelenítéséhez válasszunk ki egy képet. A kép beszúrásához az üzenetbe, nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Az üzenet fejlécében lévő  indikátor jelzi, hogy az üzenetbe képet adtunk hozzá. A karakterek száma amelyeket az üzenetbe írhatunk, függ a kép méretétől.

Ha a küldés előtt a szöveget és a képet együtt meg akarjuk tekinteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Megnéz** opciót.



SMS vagy e-mail olvasása és válaszüzenet küldése

Amikor szöveges, kép-, vagy e-mail üzenetünk érkezik az  ikon, és az új üzenetek száma jelenik meg a kijelzőn, melyet az **üzenet érkezett** szöveg követ.

A villogó  ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Annak érdekében, hogy új üzeneteket fogadhassunk vagy küldhessünk, töröljünk ki néhány régi üzenetet.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot vagy, ha később akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Üzenet olvasása később: Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az **Üzenetek** és a **Bejövő** menüpontokat.

2. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki az olvasandó üzenetet. A még el nem olvasott üzeneteket az előtte álló  ikon jelzi, és a még meg nem nézett képüzenetet az  ikon.
3. Üzenet olvasása vagy megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Az aktuálisan olvasott üzenethez használható opciók a törlés, továbbküldés, módosítás, áthelyezés és az átnevezés. Megváltoztathatjuk az üzenet betűméretét is. Az üzenetet átmásolhatjuk a telefon naptárjába az adott nap emlékeztető jegyzeteként a **Naptárba másol** opció kiválasztásával.

A küldő nevének és telefonszámának, a használt üzenetközpont számának, a fogadás dátumának és időpontjának megjelenítéséhez válasszuk az **Adatok** opciót.

Ha az aktuális üzenetből számokat akarunk kimásolni válasszuk a **Számmásolás** opciót.

A **Kép mentése** opcióval a képet elmenthetjük a **Sablonok** mappába.

Ha az üzenetre válaszolni szeretnénk, válasszuk a **Válasz** lehetőségek egyikét. Ha azt szeretnénk, hogy a válasz az eredeti üzenetet is tartalmazza, válasszuk az **Eredeti üzenet** opciót. Ha üres képernyővel kezdenénk a választ, a **Kijelzőt töröl** opciót válasszuk. Illeszthetünk még sablon válaszokat az üzenetünkbe, a **Köszönöm**, **Gratulalok** vagy **Sablon**, választásával.

4. E-mail esetében erősítsük meg, vagy módosítsuk az e-mail címét és a tárgyát.
5. Írjuk meg a válaszüzenetet.
6. Ahhoz, hogy az üzenetet a kijelzőn megjelenő számra küldjük, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a **Küldés** opciót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Bejövő és Kimenő mappák

Miután elolvastuk a bejövő szöveges vagy képüzenetet, a telefon a *Bejövő* mappába tárolja el az *Üzenetek* menüben.

A később elküldendő üzeneteket elmenthetjük a *Kimenő* vagy az *Archívum* mappába.

Üzenetek törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek törlése* menüpontot.

Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, lapozunk a mappához és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **Rendben** gombot, amikor a *A mappa minden elolvasott üzenetét törli?* szöveg jelenik meg.

Ha az összes mappa üzeneteit törölni akarjuk, lapozunk az *Olvasottakat* opcióhoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ezután ismét nyomjuk meg az **Rendben** gombot, amikor a *Törli az olvasott üzeneteket minden mappából?* szöveg jelenik meg.

Archívum mappa és saját mappák

Az üzenetek rendezéséhez, egyes üzeneteket áthelyezhetünk az *Archívum* mappába vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez.

Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Áthelyez* opciót, lapozunk a mappához, ahová az üzenetet át akarjuk helyezni és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Mappa létrehozásához vagy törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Saját mappa* menüpontokat.


- Mappa létrehozásához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Új mappa* opciót.
- Mappa törléséhez, lapozzunk a törlendő mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mappa törlése* opciót.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás és lehet, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információkért és a hangpostafiók számért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hangüzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Hangposta meghallgatása*: Meghallgathatjuk a hangüzenetünket a telefonszámon, amelyet a *Hangpostafiók száma* menüben mentettünk el.
Mindegyik telefonvonal saját hangpostafiók számmal rendelkezhet, lásd a Kimenő hívások vonala c. fejezetet az 68. oldalon.
- *Hangpostafiók száma*: A hangpostafiók számának beírása vagy módosítása, az elmentéshez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha a hálózat támogatja, az  ikon jelzi az új hangüzeneteket. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hálózati hírek

A hálózati hírek hálózati szolgáltatással a szolgáltatótól üzeneteket kaphatunk különböző témakörökben, mint például az időjárás jelentés vagy a közlekedési hírek. Az ehhez szükséges témakörökért vagy témakör számokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hírüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opcióhoz adjuk a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 97. oldalon.

Hálózati parancsszerkesztő

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és a *Hálózati parancsszerkesztő* menüpontokat. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatóhoz szóló utasításokat, mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

Üzenetek beállításai

Az üzenet beállítási hatással vannak az üzenet elküldésére.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek* és az *Üzenetek beállításai* menüpontot.

Ha a SIM kártya több üzenetmód csomagot támogat, válasszuk ki a módosítandó csomagot.

Az üzenetközpont telefonszámának elmentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* opciót. A szöveges vagy képzünetek elküldéséhez szükségünk van az üzenetközpont számára. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk. Az üzenet formátumának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* opciót, vagy válasszuk az *Üzenet érvényessége* opciót. Ha el akarunk menteni egy telefonszámot az üzenet üzemmód alapértelmezett címzett számaként, válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* (e-mail üzenetformátum esetén *Email-szerver*) opciót; ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket

küldjön az üzenetek után (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbetétési jelentések* opciót; ha a GPRS-t szeretnénk beállítani az SMS-ek adatátviteli módjaként, válasszuk a *GPRS használat* opciót. Ha lehetővé akarjuk tenni az üzenetünk címzettjének, hogy a saját üzenetközpontunk használatával küldjön válaszüzenetet (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Válasz ua. központ* opciót, és ha a kijelölt üzemmód nevét módosítani akarjuk, válasszuk a *Küldési mód átnevezése* opciót. Az üzenetmód csomagok csak akkor jelennek meg, ha a SIM kártya egynél több csomagot támogat.

■ Hívásinfó (kód: 2)

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívásokat, valamint a hívások hozzávetőleges idejét és költségét.




A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben, megtekinthetjük a hívás dátumát és időpontját, a listában módosíthatjuk vagy törölhetjük a telefonszámokat, a számot elmenthetjük a telefonkönyvbe vagy a számra üzenetet küldhetünk.

Nem fogadott és fogadott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről bennünket hívni próbáltak (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Nem fogadott hívások* menüpontot.



Tipp: Ha a nem fogadott hívás jelzése jelenik meg a kijelzőn a telefonszámok listájának előhívásához nyomjuk meg a **Lista** gombot. Lapozunk a visszahívandó számhoz és nyomjuk meg a  gombot.

Ha meg akarjuk tekinteni a tíz utolsó szám listáját, amelyről hívást fogadtunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Fogadott hívások* menüpontot.

Tárcsázott hívások

Ha meg akarjuk tekinteni az utolsó 20 szám listáját, amelyet hívtunk vagy hívni próbáltunk (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Tárcsázott hívások* menüpontot. Lásd még az Utolsó szám újratárcsázása c. fejezetet a 29. oldalon.

Híváslisták törlése

A híváslisták törléséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* és a *Híváslisták törlése* menüpontokat. Válasszuk ki, hogy töröljük az összes telefonszámot a híváslistákból vagy csak a nem fogadott, fogadott, illetve a tárcsázott hívások telefonszámait. Ez a művelet nem vonható vissza.

Hívásszámlálók és hívás időzítők



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Hívásinfó** opciót. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Hívásidőtartam**, lapozással megtekinthetjük a bejövő és kimenő hívások időtartamát, órában, percben és másodpercben megadva. Az időzítők nullázásához a biztonsági kód beírása szükséges. Mindegyik telefonvonal saját időmérővel rendelkezik és a kijelzőn az aktuálisan kiválasztott vonal időmérői jelennek meg. Lásd a **Kimenő hívások vonala** c. fejezetet az 68. oldalon.
- A **Hívásköltségek** menüben (hálózati szolgáltatás) az összes hívásunk vagy az utolsó hívásunk költségeinek megtekintéséhez válasszuk az **Utolsó hívás egységei** vagy a **Minden hívás egységei** opciókat.

A számlálók törléséhez válasszuk a **Hívásköltség beállításai**, majd a **Számlálónullázás** opciót. Ha meg akarjuk tekinteni a hátralévő beszélgetési időt egységekben kifejezve, válasszuk a **Költségkijelzés, Egységekben** opciót. Pénznemben történő kijelzéshez pedig a **Pénznemben** opciót. A díjegységek áraiért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha a hívások költségét egy bizonyos mennyiségű egységre vagy pénzösszegre akarjuk korlátozni, válasszuk a **Költségkorlátozás** opciót. A hívásköltség beállításaihoz a PIN2 kód megadása szükséges.



Megjegyzés: Ha már nem maradt több díj vagy pénzegységünk, csak a telefonba beprogramozott segélykérő szám (pl.: 112 vagy egyéb hivatalos segélykérő szám) hívása engedélyezett.

- **GPRS adatszámoló**, lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott adatok mennyiségét, az összesen elküldött és fogadott adatok mennyiségét, valamint törölhetjük a számlálókat. A számláló mértékegysége a bájt.
- **GPRS kapcsolatok időtartama**, lapozással ellenőrizhetjük az összes és az utolsó GPRS kapcsolatunk időtartamát. Ezenfelül törölhetjük a számlálókat.

■ Üzem módok (kód: 3)



A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez.


Először, tetszés szerint alakítsunk ki egy üzemmódot és ezután, már csak be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk.

A rendelkezésre álló üzemmódok: *Általános, Néma, Tárgyalás, Utcai* és *Személyhívó*.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az *Üzem mód* menüpontot. Lapozunk egy üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Az üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót.



Tip: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a főkapcsolót , lapozunk a bekapcsolandó üzemmódhoz és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óra) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* opciót és adjuk meg az időt. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.
- Az üzemmód testre szabásához válasszuk a *Testre szab* opciót. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat és hajtsuk végre a módosításokat.

Az aktuális beállítások a *Hangbeállítások* menüben is módosíthatók, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon. Az üzemmódokat át is nevezhetjük, az *Üzem mód neve* lehetőség kiválasztásával. Az *Általános* üzemmód nem nevezhető át.



■ Beállítások (kód: 4)

Ébresztőóra

Az ébresztőóra az órához beállított időformátumokat használja. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon ki van kapcsolva.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a **Beállítások**, majd az **Ébresztőóra** opciót. Írjuk be a kívánt ébresztési időpontot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha meg akarjuk változtatni az időpontot, miközben ébresztés van beállítva, nyomjuk meg a **Be** gombot.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébresztés!** szöveg, valamint az ébresztés időpontja villog.

Az ébresztés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébresztetni vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés leáll néhány percre, majd újra indul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, a telefon bekapcsol és megszólaltatja az ébresztő hangot. Ha megnyomjuk az **Leállít** gombot, a telefon megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot.

Megjegyzés: Az **Igen** gombot ne nyomjuk meg, ha olyan helyen tartózkodunk, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Óra beállításai

Óra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások, Dátum és idő beállításai*, majd az *Óra* opciót. Válasszuk az *Óra mutatása (Óra elrejtése)* opciót és a pontos idő készenléti állapotban a kijelző jobb felső részében látható. Válasszuk az *Idő beállítása* opciót, írjuk be a pontos időt és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Válasszuk az *Időformátum* opciót és adjuk meg a 12 órás vagy a 24 órás időformátumot.

Az órát az *Üzenetek*, a *Hívásinfó*, az *Ébresztőóra*, az időzített *Üzemmód* és a *Naptár* funkciók is használják.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.

Dátum és idő automatikus frissítése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk ki a *Beállítások, Dátum és idő beállításai*, majd a *Dátum/idő auto-frissítése* opciót (hálózati szolgáltatás). Ha azt akarjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Be* opciót. Ha kiválasztjuk az *Engedélyt kér* opciót, a telefon a frissítés előtt engedélyt kér.

A dátum és az idő frissítése az ébresztőórát, a naptárat és a hangrögzítőt is érinti, és a beállított figyelmeztető hangok a helyi időhöz igazodnak. A frissítés okozhatja egyes naptári bejegyzések elévülését.

Hívásbeállítások

Átírányítás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és az *Átírányítás* menüpontokat (hálózati szolgáltatás). Az átírányítással a bejövő hívásainkat átírányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A SIM kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átírányítási opciók nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átírányítási lehetőséget, például az *Átírányít, ha foglalt* opciót, ha akkor szeretnénk átírányítani a hanghívásainkat, amikor éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást.



Az átírányítás bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* opciót, az átírányítás kikapcsolásához a *Töröl* opciót, vagy ha ellenőrizni akarjuk, hogy van-e bekapcsolt átírányításunk válasszuk az *Állapot* opciót.

Ha meg akarjuk változtatni az *Átírányít, ha nem veszi fel* és az *Átírányít, ha nincs válasz* átírányítási opciók késleltetését, válasszuk a *Késleltetési idő* opciót, majd az átírányítási opció bekapcsolásához, válasszuk a *Bekapcsol* opciót.

Ha az összes bekapcsolt átírányítást egyszerre törölni akarjuk, válasszuk a *Minden átírányítás törlése* opciót.

Ha készenléti állapotban látni akarjuk az átírányítási indikátorokat, lásd a Készenléti állapot c. fejezetet a 21. oldalon.

Bármely gomb fogad hívást

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások*, majd a *Bármely gomb fogad hívást* opciót. Válasszuk az *Igen* opciót és a  és  gomb kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.

Automata újrahívás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és az *Automata újrahívás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.

Gyorshívásos tárcsázás

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és a *Gyorshívásos tárcsázás* menüpontokat. Kapcsoljuk *Be* ezt a funkciót és a gyors hívó gombokhoz (2 abc - 9wxyz) hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomvatartásával hívhatók.

Hívásvárakoztatás kérése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és a *Hívásvárakoztatás* menüpontokat. Ha a *Bekapcsol* opciót választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben hívásban vagyunk (hálózati szolgáltatás). Lásd a Hívásvárakoztatás c. fejezetet a 31. oldalon.

Hívás utáni jelentés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és a *Hívás utáni jelentés* menüpontokat. Ha ezt a funkciót a *Van* opcióra állítjuk, a telefon rövid ideig megjeleníti az utolsó hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját szám elküldése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások, Hívásbeállítások* és a *Saját szám elküldése* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). A *Hálózati beáll.* funkció visszaállítja a telefon gyári beállítását *Be* vagy a *Ki* beállításra, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval.

Kimenő hívások vonala


A kimenő hívások vonala hálózati szolgáltatás, amellyel választhatunk az 1. és a 2. előfizetői vonal között a kimenő hívásokhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Hívásbeállítások* és a *Kimenő hívások vonala* menüpontokat. Ha a *2. vonal* opciót választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Mindemellett, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat.

Ha a SIM kártya támogatja, a *Lezár* opció kiválasztásával megakadályozhatjuk a vonalválasztást.

Ha többet szeretnénk megtudni arról, hogy rendelkezésre áll-e ilyen szolgáltatás, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.



Tipp: Készenléti állapotban, az egyik vonalról a másira a  gomb megnyomásával és nyomvatartásával válthatunk.

Telefon beállítása

Nyelv

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Nyelv* menüpontokat. Válasszuk ki a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automata* opciót választjuk, a telefon a SIM kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

Adóközretinformáció

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Adóközretinformáció* menüpontokat. Ha ez a funkció *Be* van kapcsolva, a telefon jelzi, ha Mikrocellás Hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.

Ha a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a hívüzenetek nem fogadhatók. Ebben az esetben, a *GPRS kapcsolat* opcióhoz adjuk a *Ha szükséges* beállítást, lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz c. fejezetet a 97. oldalon.

Üdvözlő üzenet

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Üdvözlő üzenet* menüpontokat. Írjuk be az üzenetet, amelyet látni akarunk a telefon bekapcsolásakor. Az üzenet elmentéséhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

Hálózatválasztás

A mobilhálózat, amelyre a telefon bejelentkezik automatikusan vagy manuálisan választható ki.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Hálózatválasztás* menüpontokat. Az *Automatikus* üzemmódban a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét.

Ha a *Kézi* opciót választjuk, a telefon megjeleníti a rendelkezésre álló hálózatokat és kiválaszthatjuk a hálózatot, amellyel a saját hálózatunk üzemeltetője roaming szerződéssel rendelkezik. Egyéb esetben, a kijelzőn a *Hozzáférés elutasítva* szöveg jelenik meg és egy másik hálózatot kell választanunk. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM kártyát helyezünk a telefonba.

Értesítés SIM-szolgáltatásról

Lásd a SIM-alkalmazások (kód: 14) c. fejezetet a 112. oldalon.

Súgó szöveg bekapcsolása

A súgó szövegek megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és a *Súgó szöveg megjelenítése* menüpontokat.

Lásd még A menü használata c. fejezetet a 48. oldalon.

Indítási dallam

Annak beállításához, hogy a telefon egy indítási dallamot játsszon, amikor bekapcsoljuk vagy sem, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások* és az *Indítási dallam* menüpontokat.

Ha üdvözlő üzenetet állítottunk be, a telefon nem játssza le az indítási dallamot, lásd az Üdvözlő üzenet c. fejezetet az 69. oldalon.

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontokat. Ugyanezek a beállítások az *Üzem mód* menüben is megtalálhatók, lásd az Üzem módok (kód: 3) c. fejezetet az 63. oldalon.

A *Hívásjelzés módja* opcióval kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. Az opciók: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *Egyet sípol* és *Némaüzem*.

A bejövő hívásokhoz és üzenetekhez válasszuk a *Csengőhang*, *Csengetés hangereje* és a *Rezgő hívásjelző* opciók egyikét. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre, asztali töltőre vagy autós-készletre van csatlakoztatva.



Tipp: A csengőhangok listájába maximum 10 olyan csengőhangot menthetünk el, amelyet infrán vagy SMS-ben kaptunk.

A bejövő üzenetek hangjelzésének kiválasztásához válasszuk az *Üzenetjelző hang* opciót. A *Nyomógombhangerő*-t a billentyűk hangjainak beállításához, a *Figyelmeztető hangok* opciót pedig például akkor használhatjuk ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezze pl. az akkumulátor lemerülését.

A *Hívásjelzés csoportnak* opció beállítja, hogy a telefon csak akkor csengjen, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoporthoz érkezik. Lapozunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* opcióhoz és nyomjuk meg a **Jelöl** gombot.

Tartozékok beállításai

A tartozékok beállítása menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon jelenleg is csatlakozik vagy már korábban csatlakozott a HDC-9P fülhallgató, vagy CARK-91 komplett autós készlet valamelyikére.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Tartozékok beállításai* menüpontot. Válasszuk a *Fülhallgató*, *Kihangosító* vagy a *Hurok* opciót.

- Az *Alapértelmezett üzemmód* opcióval kiválaszthatjuk az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk. Mialatt egy tartozék csatlakozik a telefonra, választhatunk más üzemmódot is.
- Az *Automata hívásfogadás* opcióval a telefont beállíthatjuk, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *Egyet sípol* vagy *Némaüzem*, az automata hívásfogadás nem használható.
- A *Világítás* opcióban a telefon világítását állandóra *Be* kapcsolhatjuk. Az *Automata* opcióval a világítás az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig marad bekapcsolva. A *Világítás* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Kihangosító* van kiválasztva.
- Ha a fülhallgató helyett a hurkot akarjuk használni válasszuk a *Hurok használat*, *Igen* opciókat. A *Hurok használat* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a *Hurok* van kiválasztva.

GPRS modem beállítások

A telefont infravörös, Bluetooth kapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógépre, így a telefont modemként alkalmazva, a számítógépről használhatjuk a GPRS kapcsolatot.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Beállítások** és a **GPRS modem beállítások** menüpontot. Válasszuk az **Aktív elérési pont** opciót és kapcsoljuk be azt az elérési pontot, amelyen keresztül a hálózatra csatlakozni szeretnénk. Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az **Aktív elérési pont szerkesztése** opciót.

- Lapozunk az **Elérési pont neve**: opcióhoz és nyomjuk meg az **Átnevez** gombot. Írjunk be egy nevet az aktív elérési ponthoz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- Lapozunk a **GPRS elérési pont** opcióhoz és nyomjuk meg a **Szerk.** gombot. Írjuk be az Elérési Pont Nevet (APN) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az Elérési Pont Nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

A GPRS modem szolgáltatás beállításait (Elérési Pont Név) a számítógépen, a Nokia Modem Options szoftver használatával is be tudjuk állítani, lásd a Modem beállítás c. fejezetet a 115. oldalon. Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Biztonsági beállítások



Megjegyzés: Olyan biztonsági funkciók használata esetén, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás), bizonyos segélykérő számok (pl. 112, vagy más, hivatalos segélykérő telefonszámok) egyes hálózatokon továbbra is felhívhatók.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* és a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *PIN-kód kérése*, a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN kódot. Egyes SIM kártyák nem engedik a PIN kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* (hálózati szolgáltatás), a korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- *Számkorlátozás*, ha ezt a funkciót a SIM kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz a PIN2 kód szükséges.
- *Zárt hívócsoport*. A zárt hívócsoport egy hálózati szolgáltatás, amely meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk és akik minket hívhatnak. Bővebb információért forduljunk hálózat üzemtetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint*. Ha a *Telefon* opciót választjuk a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM kártyát helyezünk be.

Ha a *Memória* opciót választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor a telefon belső memóriáját választjuk vagy, ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni. Lásd A telefonkönyv beállításainak kiválasztása c. fejezetet a 37. és a Telefonkönyvek másolása c. fejezetet a 41. oldalon

- *Elérési kódok módosítása*, módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN kódot, a PIN2 kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.
Kerüljük az olyan elérési kódok használatát, melyek a segélykérő számokra hasonlítanak, mint a 112, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlenszerű tárcsázását.

Gyári beállítás visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékekre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Beállítások* opciót, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Egyes adatok, például készülékben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Játékok (kód: 5)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Játék elkezdése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játéklista* menüpontot. Válasszuk ki a játékot, amellyel játszani akarunk, *Snake II*, *Space Impact* vagy *Bumper*, vagy válasszuk az *Egyéb játékok* opciót. Ha a játéknak több típusa van, válasszuk ki a kívánt típust, vagy az *1 játékos*, majd az *Új játék* opciókat. Ha az almenüben megnyomjuk a *Játékszabályok* gombot, a gombokra és a játék szabályaira vonatkozó információkat kapunk.

Egyéb játékok - további Nokia Java játékokat tartalmazhat, amelyeket a Club Nokia weboldalról töltöttünk le.

Kétszemélyes játék elindítása

A *Snake II* játékot kétszemélyes játékként is játszhatjuk a telefon IV portján keresztül, olyan játékosal, akinek ugyanez a játék megvan a kompatibilis telefonján. Mielőtt elkezdjük a kétszemélyes játékot ellenőrizzük, hogy mindkét telefon IV portja egymás felé mutat. Lásd az Infravörös (kód: 10) c. fejezetet a 84. oldalon.

A játék elkezdéséhez mindkét játékosnak a *2 játékos* opciót kell kiválasztania. Új, két játékos számára játszható játék elindításához, válasszuk a *Játékgazda* opciót vagy ha egy játékos akarunk belépni, miután a másik játékos már kiválasztotta a *Játékgazda* opciót, válasszuk a *Játékba lép* opciót.

Játékszervíz és beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Játékok* és a *Játékszervíz* vagy a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Játékszervíz*: A telefon, az aktuális szolgáltatási beállítások használatával megpróbál kapcsolatot létrehozni a Club Nokia WAP oldalával.

Ha letöltünk egy játékot, a játékot a telefonon a *Egyéb játékok* menübe menti el, és ott férhetünk hozzá. Lásd a Játék elkezdése c. fejezetet a 75. oldalon.

Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, nem férhetünk hozzá a Club Nokiához arról a WAP szolgáltatásról, amelynek a csatlakozási beállításait aktuálisan használjuk. Ebben az esetben, lépünk be a *Böngésző* menübe és kapcsoljunk be egy másik szolgáltatás beállítás csomagot, lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 101. oldalon. Próbáljunk újra csatlakozni a Club Nokia-ra.

A különböző WAP szolgáltatások elérhetőségére és díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a WAP szolgáltatóhoz.

- *Beállítások*: A játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek - *Rezgés* - beállítása. A rezgések csak akkor kapcsolhatók be, ha a *Rezgő hívásjelző* be van kapcsolva, lásd a Hangbeállítások c. fejezetet az 70. oldalon. Ementhetjük a Club Nokia tagsági számunkat, *Club Nokia azonosító*. A Club Nokia és a játékszervízre vonatkozó bővebb információkért, lásd a www.club.nokia.com weboldalt. Az elérhetőség országonként változhat.


■ Alkalmazások (kód: 6)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Ez a menü lehetővé teszi a telefonon telepített Java alkalmazások kezelését. A telefon szoftvere tartalmaz olyan Java alkalmazásokat, amelyeket kifejezetten Nokia telefonokhoz terveztek. A WAP szolgáltatásokon keresztül a különböző szolgáltatóknál egyéb alkalmazások is rendelkezésre állhatnak. Mielőtt az alkalmazásokat használni tudnánk, le kell tölteni azokat a telefonra.



Alkalmazások elindítása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd az *Aik. választása* menüpontot.
2. Lapozzunk egy alkalmazáshoz (a név az alkalmazástól függ).
3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyit* opciót, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Ha a kiválasztott tétel egy különálló alkalmazás, akkor elindul.

Ha nem, akkor a kiválasztott alkalmazáscsoport alkalmazáslistája jelenik meg. Lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Választ**, vagy a  gombot. Az alkalmazás elindul.



Tipp: Ha az alkalmazás a teljes kijelzőterületet használja, akkor nem láthatók a gombnevek. Az opciólista megjelenítéséhez nyomjuk meg a  vagy a  választógombot. Válasszunk az opciók közül, vagy ha folytatni akarjuk az alkalmazás használatát, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Az alkalmazásokhoz, vagy alkalmazáscsoportokhoz rendelkezésre álló egyéb opciók

- *Töröl* – az alkalmazás, vagy alkalmazáscsoport törlése a telefonról
- *Webes elérés* – az alkalmazás hálózati hozzáféréseinek korlátozása. A rendelkezésre álló beállítások a *Rákérdez* (a telefon engedélyt kér a hálózat eléréséhez) és a *Letiltva* (a hálózat elérése letiltva).
- *Verziószám* – annak ellenőrzése, hogy rendelkezésre áll-e az alkalmazásnak egy újabb verziója, amely letölthető a WAP szolgáltatásokról.
- *Weboldal* – az alkalmazásra vonatkozó további információk és adatok egy Internet oldalról. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. Ez csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazás tartalmaz Internetcímet.
- *Adatok* – további információk az alkalmazásról.

Alkalmazások letöltése

Új Java alkalmazásokat különböző módokon tölthetünk le:

- Ha egy megfelelő Java alkalmazást akarunk megkeresni, például a Club Nokia weboldalon, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Böngészőt indít* menüpontot. Lásd még a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 102. oldalon.
- Használhatjuk a játéketöltő funkciót, lásd a Játékszervíz és beállítások c. fejezetet a 76. oldalon.
- Az Internet használatával a Java alkalmazásokat töltsük le a számítógépünkre, majd a PC Suite Application Installer (Alkalmazás telepítő) programjával az alkalmazást töltsük le a telefonra.



Megjegyzés: Ha nem Nokia weboldaltól töltünk le (Java) alkalmazásokat, akkor ajánlott ugyanolyan elővigyázatosan eljárni – biztonság és tartalom szempontjából –, mint minden egyéb weboldal esetében.

Rendszerinformáció megjelenítése

Ellenőrizzük az alkalmazás telepítéséhez rendelkezésre álló szabad memória nagyságát.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Memória* menüpontot.

■ Számológép (kód: 7)






A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von és árfolyam értékeket vált.




Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A számológép nem tökéletesen pontos és előfordulhatnak kerekítési hibák, különösen hosszú osztásoknál.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
 2. Ha a kijelzőn a '0' látható, írjuk be a számítás első számát, tizedes ponthoz nyomjuk meg a  gombot.
 3. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzet*, *Négyzetgyök* vagy az *Előjelváltás* opciókat.
-  **Tip:** Alternatív megoldásként, összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor vagy osztáshoz négyszer nyomjuk meg a  gombot.
4. Írjuk be a második számot.
 5. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Eredmény* opciót. Ismételjük meg a lépéseket 3-tól 5-ig, amennyiszer szükséges.
 6. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartunk lenyomva a **Javít** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Számológép* menüpontot.
2. Az átváltási árfolyam elmentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Árfolyam* opciót. Válasszunk a megjelenő opciók közül. Írjuk be az árfolyamot, a tizedesponthoz nyomjuk meg a  gombot, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az árfolyam addig marad a memóriában, ameddig felülírjuk egy másikkal.
3. Az átváltás elvégzéséhez, írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* opciót.

Pénznem átváltásokat készenléti állapotban is elvégezhetünk. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hazaiban* vagy a *Külföldiben* opciót.

■ Teendő lista (kód: 8)

Teendőinkkel kapcsolatos jegyzeteket is elmenthetünk a telefonon. A jegyzetek elmenthetők fontossági sorrendben. Maximum 30 jegyzetet menthetünk el, de ez függ a jegyzetek hosszától.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a *Teendők* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot vagy lapozzunk egy jegyzethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Új:** Új jegyzet írása. Írjuk be a jegyzet tárgyát, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát, *Sürgős (1)*, *Átlagos (2)* vagy *Nem fontos (3)*. A jegyzetek először fontossági sorrendben, majd alfabetikus sorrendben jelennek meg a listában. *Szótár*, lásd a Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása c. fejezetet a 34. oldalon.
- **Töröl:** A kijelölt jegyzet törlése.
- **Szerkeszt:** Egy jegyzet tartalmának módosítása.
- **Sürgősség:** A jegyzet fontossági szintjének módosítása.
- **Megnéz:** A kijelölt jegyzet megtekintése.
- **Sürgősséghez:** A fontossági szint szerinti megtekintés kiválasztása, amelyben a jegyzeteket meg akarjuk tekinteni.
- **Naptárba ment:** A jegyzet elmentése mint naptári bejegyzés.
- **Szövegként:** A jegyzet elküldése egy másik telefonra szöveges üzentként.

■ Naptár (kód: 9)

A naptár segítséget nyújt az emlékeztetők, hívások, tárgyalások és születésnapok nyomon követésében.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Naptár** menüpontot. Lapozzunk az általunk kívánt naphoz. Ha az adott napra valami feljegyzés van, a jegyzet típusának megfelelő ikon lesz látható. Ha meg akarjuk tekinteni a nap jegyzeteit, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Nap nézet** opciót. A sor elején a feljegyzés típusa látható. Egy jegyzetet megtekinthetünk úgy, hogy a nap nézetben rálapozunk, megnyomjuk az **Opciók**, majd a **Megnéz** gombot. A heti nézet egyszerre négy hetet jelenít meg.





A naptár nézetek egyéb opciói az alábbiak:


- Jegyzet írása, jegyzet elküldése infravörös porton vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül, vagy közvetlenül egy másik telefon naptárába, illetve szöveges üzenetként.
- Opciók a jegyzetek törlésére, szerkesztésére, áthelyezésére és ismétlésére.
- **Beállítások**, például a dátum, idő, dátumforma vagy időformátum beállítása. Az **Autom. törlés** opció lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, mint például a születésnap.

Naptári jegyzet létrehozása



A betűk és számok beírásához lásd a Szöveg írása c. fejezetet a 33. oldalon.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Naptár** menüpontot. Lapozunk egy dátumra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Jegyzetel** opciót. Az alábbi jegyzet típusokat választhatjuk:

-  **Tárgyalás**: Írjuk be a jegyzetet vagy a telefonkönyvben keressük meg a nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a tárgyalás idejét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzéssel** opciót ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
-  **Hívás**: Keressük ki a telefonszámot a telefonkönyvből. Ha ott még nem szerepel, írjuk be a telefonszámot, nyomjuk meg az **Rendben** gombot, majd írjuk be a nevet és újra nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a hívás idejét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzéssel** opciót ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
-  **Születésnap**: Írjuk be a nevet (vagy a telefonkönyvben keressük meg) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a születésnap dátumát és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a születési évet (választható) és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha beírjuk a születési évet, a jegyzet a név után megjeleníti a személy életkorát is. Tetszés szerint bekapcsolhatjuk a **Jelzéssel** ahol megadjuk azt az időpontot, amikor a hangjelzést időzíteni szeretnénk.
-  **Memó**: Írjuk be a jegyzetet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha hangjelzést állítottunk be a feljegyzéshez, annak megtekintésekor a  ikon is megjelenik.

Ha a telefon jelzi a jegyzetet

A telefon sípol és megjeleníti a feljegyzést. Ha a hívás jegyzet  látható a kijelzőn, akkor a  gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Infravörös (kód: 10)

A telefont a beállíthatjuk az infravörös (IV) porton keresztül történő adatátvitelre. Az IV kapcsolat használatához, a készüléknek, mellyel a kapcsolatot akarjuk létrehozni IrDA kompatibilisnek kell lennie. A telefon IV portja segítségével kompatibilis telefonokkal, vagy más készülékekkel (számítógép) cserélhetünk adatokat (például névjegykártyákat, vagy naptári jegyzeteket.)



Az infravörös (IR) fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infravörös eszközöket. Ez a telefon 1. osztályú lézer termék.





Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Adatok küldése és fogadás IV kapcsolaton keresztül

- Ellenőrizzük, hogy a küldő és fogadó berendezések IV portjai egymás felé mutatnak és a két készülék között nincs akadály. Az infravörös kapcsolat létrehozásához a két készülék közötti megfelelő távolság maximum egy méter legyen.
- A telefon IV portjának bekapcsolásához az adatok fogadásához, nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk az **Infravörös** menüpontot.
- A küldő telefonjának használója beállítja az adatátvitel elkezdéséhez a szükséges IV funkciót.

Ha az adatátvitel nem indul el az IV port bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot és újra létre kell hozni.

IV kapcsolat ikon

- Amikor az  ikon folyamatosan látható, az IV kapcsolat működik és a telefon készen áll az adatok küldésére vagy fogadására.
- Ha az  ikon villog, akkor a telefon próbálkozik a kapcsolat létrehozásával vagy a kapcsolat elveszett.

■ Bluetooth (kód: 11)

A telefon beállítható úgy, hogy adatokat küldjön és fogadjon Bluetooth kapcsolaton keresztül. A Bluetooth menüben kezelhetjük a csatlakozást és megadhatjuk a beállításokat.



Mivel a Bluetooth készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth készüléket nem kell egymás felé irányítani. A két készüléknek 10 méter távolságon belül kell elhelyezkedniük egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet olyan akadályok okozta interferenciára, mint falak vagy egyéb elektronikus készülékek.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Egyes országokban korlátozások lehetnek érvényben a Bluetooth készülékek használatára vonatkozóan. Forduljon a márkakereskedőhöz és a helyi hatóságokhoz!

A Bluetooth be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot és válasszuk a **Bluetooth** opciót. Amikor a kijelzőn a **Bluetooth** látható, válasszuk a **Be** vagy a **Ki** opciót. A telefon kijelzőjén megjelenik egy üzenet, amely értesít arról, hogy a Bluetooth be vagy ki van kapcsolva. Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, az  ikon látható.

A Bluetooth használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy a Bluetooth kapcsolatot ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Bluetooth készülék neve

Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, a telefon neve – Nokia 6310i – jelenik meg. Elfogadhatjuk az alapértelmezett nevet vagy módosíthatjuk. A név maximum 15 karakterből állhat. Miután elfogadtuk a nevet, a kijelzőn a **Név elmentve** szöveg jelenik meg. A Bluetooth készülékek nevei segítenek megkülönböztetni a Bluetooth készülékeket vagy tartozékokat egymástól.

Megjegyzendő, hogy a telefon neve nem jelenik meg, ha már az első Bluetooth aktiválás előtt a **Bluetooth beállítások** menüben módosítottuk. Lásd a Bluetooth beállítások c. fejezetet a 88. oldalon.

Párosítás Bluetooth kóddal

Biztonságos kapcsolat létrehozásához, az első alkalommal csatlakoztatott készülékkel Bluetooth kódot kell cserélni. Ez a művelet a párosítás. A Bluetooth kód egy 1 - 16 karakter hosszú számkód. A tartozékok csatlakozásához, valamint a kompatibilis számítógépes adat és fax csatlakozásokhoz szükséges a párosítás. A Nokia tartozékok rögzített kódokkal rendelkeznek, amelyeket a tartozékkal kapunk.

Ha olyan készülékkel hozunk létre Bluetooth kapcsolatot, amely nem Nokia tartozék, például egy másik mobiltelefon, használhatunk egy ideiglenesen létrehozott kódot. Ezt a kódot csak egyszer kell használnunk és nem kell megjegyeznünk. Ha valakivel meg akarjuk osztani a Bluetooth

csatlakozásunkat, adjunk meg azonos kódokat. Ha a két készüléket újra akarjuk párosítani, megadhatunk új kódot.

Bluetooth csatlakozás

Nyomjuk meg a **Menü**, gombot válasszuk a *Bluetooth* és az *Audió eszközök keresése* opciókat. A telefon elkezd a készülékek és tartozékok keresését. A keresésre reagáló készülékek, egyenként a keresés sorrendjében megjelennek a Bluetooth tartozékok listájában. A telefon a lista legalján jeleníti meg az utoljára megtalált készüléket. A keresés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.

Lapozunk a kívánt készülékhez és nyomjuk meg a **Választ** gombot. Amikor a csatlakozás létrejött, a kijelzőn a *Csatlakoztatva:* szöveg jelenik meg, amelyet a készülék neve követ.

Ha a készüléket még nem párosítottuk, a telefon megkéri, hogy írjuk be a készülék kódját. Lásd fent, a Párosítás Bluetooth kóddal c. fejezetet.

Megjegyzendő, hogy ha a listában szereplő készülék a csatlakoztatási kísérlet közben a hatósugáron kívülre kerül, egy hibaüzenet jelenik meg.

Megjegyzendő, hogy egyszerre csak egy aktív csatlakozásunk lehet.

Az aktuálisan csatlakoztatott készülék megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és az *Aktív eszköz megtekintése* opciókat. Ebben az opcióban a készülék csatlakozását is megszüntethetjük.

A párosított készülék listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Párosított eszközök megtekintése* opciót. A lista tetején a legrégebbi párosítás szerepel. Ha a *Párosított eszközök megtekintése* opcióban megnyomjuk az **Opciók** gombot, akkor a készülék vagy a kapcsolat állapotától függően, az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rövid név hozzárendelése - név hozzárendelése (csak mi láthatjuk) a párosított készülékek,

Párosítás törlése, a kijelölt készülék törlése a listából,

Kapcs. engedély kérése, annak meghatározása, hogy a párosított készülék csatlakoztatása automatikusan létrejöjjön (*Nem*) vagy a telefon a csatlakozás előtt kérjen engedélyt (*Igen*).

Bluetooth beállítások

Ezek a beállítások a telefon saját Bluetooth beállításainak módosítására vonatkoznak. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Bluetooth* és a *Bluetooth beállítások* menüpontot. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- *Saját telefon láthatósága*, annak meghatározása, hogy a telefon érzékelhető legyen más Bluetooth készülékek számára. Az opciók az alábbiak:
 - *Látható*: Ez az alapértelmezett üzemmód.
 - *Rejtett*: A telefon csak azon készülékek számára érzékelhető, amelyekkel párosítva van.
- *Saját telefon neve*; a telefon mások számára megjelenő Bluetooth készülék nevének módosítása.

■ Kiegészítők (kód: 12)



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel. Ez hasznos, példáulú nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.



Megjegyzés: A beszélgetések rögzítésekor tartssunk be minden helyi törvényt. A funkciót ne használjuk törvénytörő módon.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és a *Hangrögzítő* menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* opciót. Felvétel elindításához hívás közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válaszuk a *Felvétel* opciót.

Felvétel közben a telefont tartssuk normál pozícióban a fülünk mellett.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.
4. Írjunk be egy nevet a felvételhez és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha nem akarjuk elmenteni a felvételt, a beírt név törléséhez nyomjuk meg a **Javít** gombot. Ezután nyomjuk meg a **Vissza** és az **Rendben** gombot.

Ha egy aktív hívást rögzítünk, a telefon automatikusan elmenti a felvételt *Felvétel* néven.

Felvételek listája

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és a *Hangrögzítő* menüpontot. Válasszuk a *Felvételek* opciót, lapozunk a kívánt felvételhez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

- A kiválasztott felvétel lejátszásához nyomjuk meg a *Lejátszás* gombot.
- Válasszuk a *Címet átnevez* opciót. Írjuk be a felvétel új nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- A felvétel törléséhez válasszuk a *Töröl* opciót. A megerősítéshez nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- Válasszuk a *Hangjelzéssel* opciót. Írjuk be a hangjelzés dátumát és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Írjuk be a hangjelzés időpontját és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.


Ha felvételhez hangjelzést időzítettünk, a *Hangjelzéssel* opciót a *Hangjelzés* opció váltja fel.

Válasszuk a *Hangjelzés* opciót és megjelenik a hangjelzés neve, dátuma és időpontja. A hangjelzés törléséhez, nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Rendben** gombot.

Amikor elérkezik a hangjelzés ideje, a telefon megszólaltatja a hangjelzést, *Hangfelvétel!* és a kijelzőn megjelenik a jelzés ideje és a felvétel neve. A jelzés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot és a hangfelvétel lejátszásához a **Lejátsz.** gombot.

Hangutasítások

A telefon olyan telefon funkciókkal rendelkezik, melyeket hangminta kimondásával lehet bekapcsolni. A hangutasításokhoz maximum öt hangminta adható hozzá.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és a *Hangutasítások* menüpontot. Válasszunk ki egy utasítás mappát, lapozunk az utasításhoz, amelyhez hangmintát akarunk hozzáadni és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ha az utasítás már rendelkezik hangmintával, akkor az  indikátor látható.

Hangutasítást ugyanúgy létrehozhatunk, mint az a Hangminta létrehozása c. fejezetben szerepel, a 44. oldalon. Lásd még a Hangminta lejátszása, módosítása vagy törlése c. fejezetet a 45. oldalon.

A hangutasításokat ugyanúgy kapcsolhatjuk be, mint ahogyan hangmintával hívást kezdeményezünk, lásd a 45. oldalt.

Miközben egy alkalmazás GPRS csatlakozás használatával adatokat küld vagy fogad, nem kapcsolhatunk be hangutasításokat. Hangutasítás bekapcsolásához zárjuk be a GPRS csatlakozást (WAP, Dial-up) használó alkalmazást.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* menüben személyes információkat tárolhatunk, mint a jegyzetek és a virtuális kártyák (például hitelkártya vagy hűségkártya információk). Beléphetünk WAP áruházakba és a mobiltárccánkkal fizethetünk.

Amikor első alkalommal akarunk hozzáférni a mobiltárcahoz, a *Mobiltárca kódja*: megjelenésekor létre kell hoznunk a saját mobiltárca kódunkat. Írjuk be és fogadjuk el a mobiltárca kódot, amely 4 – 10 karakter hosszú lehet és az *Ismételje meg a mobiltárca kódot*: szöveg után erősítsük meg. Ha a megerősítés sikeres, a kijelzőn a *Mobiltárca kódja megadva* szöveg jelenik meg. Megjegyzendő, hogy a megerősítés begépelésével akárhányszor próbálkozhatunk, de ha többször egymás után hibásan adjuk meg a mobiltárca kódot, az alkalmazás öt percre lezár.

Ha a mobiltárca tartalmát és a mobiltárca kódot törölni akarjuk, készenléti állapotban írjuk be, *#3925538#. A mobiltárca tartalmának és a kód törléséhez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Megjegyzendő, hogy a telefon törli a mobiltárca teljes tartalmát.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és a *Mobiltárca* menüpontot. A kijelzőn az *Írja be a mobiltárca kódját*: szöveg jelenik meg. Miután beírtuk és megerősítettük a helyes mobiltárca kódot, válasszuk a *Kártyák*, *Jegyzetek* vagy *Beállítások* opciót.

Személyes kártya információk elmentése

A kártyalista megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők*, *Mobiltárca* és a *Kártyák* menüpontokat. A kártyák maximális száma öt. A kártya adatainak megtekintéséhez vagy módosításához, válasszuk ki az egyik kártyát és nyomjuk meg a **Választ** gombot; az alábbi opciók jelenhetnek meg:

- **Kártyainfó:** A kártyára vonatkozó információk, például a kártya neve, típusa, száma és lejártának dátuma.
- **Felhasználóinfó:** Felhasználónév és jelszó elmentése.
- **Küldési infó:** Saját információk elmentése, például név és cím.
- **Terhelési infó:** Olyan hitelkártyákra vonatkozó információk elmentése, amelyek esetében a számlák nem a saját címünkre érkeznek, például céges hitelkártyák.
- **Nyugtainfó:** Telefonszámok és e-mail címek elmentése.
- **Kártyamásolás:** Meglévő kártya másolása mobiltárcába.
- **Kártya törlése:** A kártyaadatok információs mezőinek törlése.
- **Átnevez:** A kijelölt kártya átnevezése.

Jegyzetek

A jegyzetekben maximum 30 személyes jegyzetet menthetünk el, például kódokat vagy jelöléseket.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők*, *Mobiltárca* és a *Jegyzetek* menüpontot. Az **Opciók** gomb megnyomásával megtekinthetjük a jegyzeteket, új jegyzeteket írhatunk, módosíthatunk egy kiválasztott jegyzetet és a jegyzeteket dátum vagy név szerint sorrendbe állíthatjuk. *SMS-ben küld*, a jegyzet tartalmának átmásolása egy SMS üzenetbe. *Naptárba másol*, a cím és a jegyzet átmásolása a

naptárba emlékeztetőként. A *Számmásoló* funkcióval a jegyzetből kimásolhatunk egy vagy több számot.

Mobiltárca beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők*, *Mobiltárca* és a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:


- *Kódkérés*: A Mobiltárca kód kérése funkció be- vagy kikapcsolása. Megjegyzendő, hogy mielőtt a kódkérést be- vagy kikapcsoljuk, meg kell adnunk az érvényben lévő mobiltárca kódot.
- *Kód átírása*. A mobiltárca kód módosítása.

Vásárlás a mobiltárcával

A mobiltárcával az alábbi módon férhetünk hozzá egy WAP áruházhoz és fizethetünk a mobiltárcával.

1. Hozzunk létre egy WAP csatlakozást, lásd alább.
2. Lépünk be a kívánt WAP áruházba és válasszuk ki a megvásárolandó terméket.
3. Töltsük ki a szolgáltatótól kapott fizetési adatlapot, úgy hogy az információt a mobiltárcából küldjük el, azaz keressük meg a szükséges információt tartalmazó kártyát, és válasszuk ki. Ha minden mezőt ki akarunk tölteni, válasszuk a *Mezők kitöltése* opciót (ez az opció csak akkor látható, ha a WAP oldal vagy a kártya támogatja az Electronic Commerce Modeling Language – Elektronikus kereskedelmi modell nyelv szabványt). A kártyán kiválaszthatunk egyetlen információs mezőt is. A telefon megjeleníti a kitöltött kártyát.
4. Hagyjuk jóvá a vásárlást, és a telefon elküldi az információkat.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és az *Időzítés* menüpontot. Az időzítő elindításához adjuk meg a visszazámlálás időtartamát órában és percben és nyomjuk meg az **Redben** gombot a visszazámlálás megkezdéséhez. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában jelenik meg, nyomjuk meg az **Redben** gombot. Amíg az időmérés folyik, készenléti állapotban az  ikon látható a kijelzőn.

A jelzés időpontjában (A beállított idő elteltével) - ha a telefon készenléti állapotban van - a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva az *Időzítés vége* szöveg. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jegyzet törléséhez nyomjuk meg az **Redben** gombot.

Az időzítő leállítása vagy az időzítés idejének módosítása:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és az *Időzítés* menüpontot. Az idő újbóli beállításához válasszuk az *Idő megadása* opciót vagy az időzítés leállításához az *Óraleállítás* opciót.

Stopper

A stopper használatával időt, rész és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

A stopperóra használata fogyasztja az akkumulátort és a telefon üzemideje csökken. Ügyeljünk arra, hogy az időmérést ne hagyjuk a háttérben működni, ha egyéb műveleteket végzünk a telefontal.

Idő és részidő mérése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők*, *Stopperóra* és a *Részidőmérés* menüpontot.
Ha a háttérben folyt időzítés, például egy bejövő hívás miatt, választhatjuk a *Folytat* opciót.
2. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. A részidők listája a kijelzőn a folyó idő alatt jelenik meg. A részidőket lapozással tekinthetjük meg.
3. Az időmérés leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk az alábbi opciók közül:
Az időmérés újraindításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az új idő az előzőhöz adódik.
Az idő elmentéséhez nyomjuk meg a *Mentés* gombot. Írjunk be egy nevet a mért időhöz és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Ha nem írunk be nevet, akkor a név helyett maga az időeredmény fog megjelenni.
A *Visszaállít* opcióval mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Köridő mérés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők*, *Stopperóra* és a *Futamidőt mér* menüpontot. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot és a köridőhöz a **Futam** gombot. A köridő mérésének leállításához nyomjuk meg az **Leállít** gombot. Az **Opciók** gomb megnyomásával a köridőket elmenthetjük vagy törölhetjük. Lásd fent, Idő és részidő mérése.

Idők megtekintése és törlése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Kiegészítők* és a *Stopperóra* menüpontot.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó mutat* opcióval tekinthetjük meg. Válasszuk az *Időt megnéz* opciót, és egy lista jelenik meg az utoljára mért idők neveivel vagy az időikkel; válasszuk ki az időt, amelyet meg akarunk tekinteni.

Az elmentett idők törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Időket töröl* opciót. Válasszuk a *Mindegyiket* opciót, nyomjuk meg az **Rendben** gombot vagy válasszuk az *Egyesével* opciót és lapozunk a törlendő időhöz. Nyomjuk meg a **Töröl**, majd az **Rendben** gombot.

■ WAP szolgáltatások (kód: 13)

Lásd még a WAP (Vezeték nélküli alkalmazás protokoll) c. fejezetet a 18. oldalon.



Megjegyzés: A funkció használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy vesztélyt okozhatnak.

A WAP szolgáltatások Wireless Mark-up Language (WML) (Vezeték nélküli Mark-up nyelv)-et használnak a WAP oldalaikon. A telefontal a HTML (Hyper Text Mark-Up) nyelvet használó weboldalak nem tekinthetők meg.

Alapvető lépések a WAP szolgáltatások eléréséhez és használatához

1. Mentsük el azokat a csatlakozási beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt WAP szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz és A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 104. oldalon.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott WAP szolgáltatással. Lásd a WAP szolgáltatások elérése c. fejezetet a 101. oldalon.
3. Kezdjük el böngészni a WAP szolgáltatás lapjain. Lásd a Böngészés a WAP oldalakon c. fejezetet a 102. oldalon.
4. Miután befejeztük a böngészést szakítsuk meg a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. Lásd a WAP kapcsolat bontása c. fejezetet a 104. oldalon.

A telefon beállítása a WAP szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat szöveges üzeneként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek a WAP szolgáltatásait használni akarjuk. Bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz, vagy látogassuk meg a Club Nokia weboldalát (www.club.nokia.com).

A beállításokat kézzel is beírhatjuk. A megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A WAP beállítások rendelkezésre állhatnak, például a hálózat üzemeltetőjének, vagy a szolgáltatónak a weboldalán.

A szöveges üzenetként kapott szolgáltatási beállítások elmentése

Ha a szolgáltatási beállításokat szöveges üzenetként kapjuk, a kijelzőn a *Szolgáltatói beállítások érkeztek* szöveg jelenik meg.

- A kapott beállítások elmentéséhez és bekapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Mentés* opciót.

Ha a *Használt szolgált. beállítások* menüben nincsen beállítás elmentve, a beállításokat a telefon az első három csatlakozási csomagban menti el és be is kapcsolja.

- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk az *Elvet* opciót.
- A kapott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Részletek* opciót. A beállítások elmentéséhez nyomjuk meg a **Mentés** gombot.

A kapcsolat beállítások manuális beírása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot.
2. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítások* opciót.

A csomagot, ahová el akarjuk menteni a szolgáltatás beállításait aktiválnunk kell. A csomag egy beállítás csoport, amely a WAP szolgáltatásokhoz való csatlakozás létrehozásához szükséges.

3. Lapozzunk a bekapcsolandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.
4. Válasszuk a *Kapcsolat beállításainak módosítása* opciót.

Válasszuk ki egyenként a szolgáltatás beállításokat és írjuk be a szükséges adatokat.

- *Beállítás neve*: Írjuk be a beállítás csomag nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- *Honlap címe* - Írjuk be a WAP szolgáltatás honlapjának címét, amelyet használni akarunk, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

- **Böngészés módja:** Válasszuk a *Folyamatos* vagy az *Ideiglenes* opciót.
- **Biztonságos kapcsolat:** Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót.
Ha a Biztonsági kapcsolat *Be* van kapcsolva, a telefon megpróbál biztonsági kapcsolatot létrehozni a WAP szolgáltatóval. Ha a biztonsági kapcsolat nem áll rendelkezésre a kapcsolat nem jön létre. Ha így is létre akarjuk hozni a kapcsolatot, a nem biztonsági kapcsolattal akkor a biztonsági kapcsolatot *Ki* kell kapcsolni.
- **Adatátvitel módja:** Válasszuk a *GSM adat*, vagy a *GPRS* opciót. A díjszabásról, csatlakozási sebességről és egyéb információkról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól.

Az alábbi opciók a kiválasztott adatátviteli módtól függenek:

Ha az adatátvitel módja *GSM adat*:

- **Hívandó telefonszám:** Írjuk be a telefonszámot és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- **IP cím** – Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- **Azonosítás típusa:** Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- **Adathívás típusa:** Válasszuk ki az *Analóg* vagy az *ISDN* opciót.
- **Adathívás sebessége:** Válasszuk ki a kívánt sebességet vagy válasszuk az *Automatikus* opciót. Az *Automatikus* opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a kiválasztott adat típusa *Analóg*. Az adathívás tényleges sebessége függ a szolgáltatótól.

- **Bejelentkezés típusa:** Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha az *Automatikus* opciót választjuk, akkor a bejelentkezésnél a megadott felhasználó nevet és jelszót fogja használni a készülék. A *Kézi* opció választása esetén ezeket minden bejelentkezés alkalmával meg kell majd adnunk.
- **Felhasználó neve:** Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- **Jelszó** – Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

Ha az adatátvitel módja *GPRS*:

- **GPRS kapcsolat:** Válasszuk a *Folyamatos* vagy a *Ha szükséges* opciót.
Amennyiben a *Ha szükséges* opciót választottuk, a GPRS kapcsolat akkor jön létre, ha csatlakozunk egy WAP szolgáltatásra és akkor szűnik meg, ha bontjuk a WAP kapcsolatot.
- **GPRS elérési pont:** Írjuk be az elérési pont nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
Elérési pont név szükséges a kapcsolat létrehozásához a GPRS hálózattal. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- **IP cím** – Írjuk be a címet, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Az elérési pont nevet a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.
- **Azonosítás típusa:** Válasszuk ki a *Biztonságos* vagy a *Normál* opciót
- **Bejelentkezés típusa:** Válasszuk a *Kézi* vagy az *Automatikus* opciót. Ha a *Kézi* opciót választottuk, amikor a *GPRS kapcsolat* beállítása *Folyamatos*, a *Folyamatos* kapcsolatot kikapcsolja a telefon.
- **Felhasználó neve:** Írjuk be a felhasználó nevet és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.
- **Jelszó:** Írjuk be a jelszót és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.

WAP szolgáltatások elérése

Először ellenőrizzük, hogy a WAP szolgáltatás beállítása, amelyet használni akarunk aktíválva van-e. A beállítások aktíválása:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Beállítások* menüpontot. Válasszuk a *Használt szolgált. beállítások* opciót, lapozzunk az aktiválandó csomaghoz és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.


Ezután hozzuk létre a kapcsolatot a WAP szolgáltatással. A csatlakozásnak három módja van:

- Nyissuk meg a WAP szolgáltatás honlapját:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot.



Tipp: A WAP szolgáltatás kezdőlapjának gyors megnyitása:

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

VAGY


- Válasszuk ki a WAP szolgáltatás könyvjelzőjét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot és válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállítás csomagot és próbálkozzunk újra.

VAGY



- Írjuk be a WAP szolgáltatás címét:

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző**, majd a **Címhez lép** menüpontokat. Írjuk be a WAP szolgáltatás címét, a speciális karakterekhez használjuk a  gombot, és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.







Megjegyzendő, hogy a cím elé nem szükséges a http:// előtagot beírni, mivel ez automatikusan a cím elé kerül.

Böngészés a WAP oldalakon

Miután a WAPI szolgáltatással létrejött a kapcsolat megkezdhetjük a WAP oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző WAP oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő útmutató szövegeket. Bővebb információért forduljunk a WAP szolgáltatóhoz.

Megjegyzendő, hogy ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében az  indikátor látható. Ha a GPRS kapcsolat közben bejövő hívásunk érkezik (vagy kimenőt kezdeményezünk), akkor az  indikátor a kijelző jobb felső részében látható. A GPRS csatlakozást a telefon felfüggeszti.

Általános útmutatás a telefon gombjainak használatához

- A WAP oldal böngészéséhez használjuk a  vagy a  lapozó gombokat.
- Egy kijelölt tétel kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.
- A betűk és számok beírásához, nyomjuk meg a  -  gombokat és a speciális karakterek beírásához a  gombot.
- A WAP kapcsolat alatt az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre: (Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszunk egy opciót.)

Kezdőlap: Visszalépés a WAP szolgáltatás kezdőlapjára.

Könyvjelzők: A könyvjelzők listája jelenik meg. A részletekért, lásd Könyvjelzők c. fejezetet a 106. oldalon.

Szerkeszt / Sort megnyit / Megnyit / Listát megnyit: Szöveg beírása vagy egy kijelölt tétel kiválasztása a WAP oldalon.

Új könyvjelző: Az aktuális WAP címének felvittele a könyvjelzők listájába.

Címhez lép: Írjuk be a kívánt WAP szolgáltatás címét.

Hírpostafiók: A hírszolgálati üzenetek listája jelenik meg, lásd a Hírpostafiók c. fejezet a 107. oldalon.

Megj. beáll.: A részletekért, lásd A WAP böngésző megjelenésének beállításai c. fejezetet a 104. oldalon.

Cookie beállítások : A részletekért, lásd a Letöltési beállítások c. fejezetet a 105. oldalon.

Számmásolás: Ez a funkció az aktuális WAP lapról kimásolja a számokat, melyeket elmenthetünk és hívhatunk (majd bontja a WAP kapcsolatot). Ha a WAP oldal több számot tartalmaz, kiválaszthatjuk a megfelelőt.

Lapfrissítés: Az aktuális WAP oldal újratöltése és frissítése.

Cache ürítése: A részletekért, lásd A cache memória c. fejezetet a 108. oldalon.

Biztonsági infó: Az aktuális WAP oldallal és a szerverrel kapcsolatos biztonsági információk megtekintése.

Kilép: Kilépés a böngészőből és a hívás befejezése.

WAP közvetlen tárcsázás

Bizonyos WAP oldalak olyan funkciókat támogatnak, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Ezeket a WAP oldal jelzi. Többek között az alábbiakra van lehetőségünk:

- hanghívás kezdeményezése a WAP oldal böngészése közben.
- DTMF jelek küldése hanghívás közben.
- név vagy telefonszám elmentése a WAP oldalról a telefonkönyvbe.

A telefon megerősítést kér, mielőtt egy műveletet végrehajtana.

WAP kapcsolat bontása

WAP szolgáltatás használata közben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Kilép* opciót. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* szöveg jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Alternatív megoldásként, nyomjuk meg a  gombot. Ha az adatátvitel módja *GSM adat* nyomjuk meg kétszer a  gombot.

A telefon befejezi a hívást és bontja a kapcsolatot a WAP szolgáltatással.

A WAP böngésző megjelenésének beállításai

1. Ha nincs WAP kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző, Beállítások* és a *Megjelenítés beállításai* menüpontot.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Megj. beáll.* opciót.

2. Válasszuk a *Szöveg tördelése* vagy a *Képek megjelenítése* opciót.
3. Válasszuk ki a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Szöveg tördelése* bekapcsolásához és a *Be* vagy a *Ki* opciót a *Képek megjelenítése* bekapcsolásához.

Amikor a *Szöveg tördelése* opció *Be* van kapcsolva, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a képernyőre.

Ha a *Képek megjelenítése* opció *Ki*, akkor a WAP oldalakon lévő képek nem jelennek meg. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon a WAP lapokon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Letöltési beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a WAP oldal a telefon böngésző memóriájába ment el. Az adatok lehetnek, például felhasználói információk vagy böngésző beállítások. A cookie a cache memória ürítéséig maradnak a telefonban, lásd A cache memória c. fejezetet a 108. oldalon.

1. Ha nincs WAP kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző, Beállítások* és a *Cookie beállítások* menüpontot.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Cookie beállítások* opciót.

2. Válasszuk a *Cookie* és az *Engedélyez* vagy az *Elvet* opciókat a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába maximum 25 WAP oldal címét menthetjük el könyvjelzőként.

1. Ha nincs WAP kapcsolat

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Könyvjelzők* menüpontot.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Könyvjelzők* opciót.

2. Lapozunk a használandó könyvjelzőhöz és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

3. Az alábbi opciókat választhatjuk:

- *Rákapszolódik*: Kapcsolat létrehozása a WAP oldallal, amelyhez a könyvjelző tartozik.
- *Szerkeszt* vagy *Törlés*: A kijelölt könyvjelző módosítása vagy törlése.
- *Küldés*: A kijelölt könyvjelző elküldése egy másik telefonra SMS üzenetként, *Könyvjelzőként*.
- *Új könyvjelző*: Új könyvjelző létrehozása úgy, hogy nem csatlakozunk WAP szolgáltatásra. Írjuk be a WAP oldal címét és nevét és nyomjuk meg az **Rendben** gombot.



Megjegyzés: A telefon rendelkezhet olyan, a telefonra előre telepített WAP/web könyvjelzőkkel amelyekért a Nokia nem vállal felelősséget. Ezen helyekért nem vállal felelősséget a Nokia, felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kapunk Over The Air (OTA) üzenetben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, az elmentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* opciót.

Hírpostafiók

Ha SMS-ben könyvjelzőt kapunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot és a könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a *Megnéz*, az elmentéséhez a *Mentés* vagy az elvetéséhez az *Elvet* opciót.

1. Hírpostafiók elérése WAP kapcsolat nélkül

Ha kaptunk egy szolgáltatói hírüzenetet, a kijelzőn az *1 szolgáltatói hírüzenet érkezett* szöveg jelenik meg. A *Hírpostafiók* eléréséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot az üzenete a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréséhez, nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző* és a *Hírpostafiók* menüpontokat.

WAP kapcsolat alatt

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Hírpostafiók* opciót.

2. Lapozzunk a kívánt üzenethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

A WML böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez, válasszuk a *Letölt* opciót.

A szolgáltatói hírüzenet részletes információinak megjelenítéséhez, válasszuk a *Részletek* opciót.

A kijelölt hírüzenet törléséhez, válasszuk a *Töröl* opciót.

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Hírpostafiók beállításai* és a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot. A telefon beállításához a hírüzenetek fogadására, válasszuk a *Be* opciót. Ha a *Ki* opciót választjuk, a telefon nem fogadja a szolgáltatói hírüzeneteket.

A cache memória



Megjegyzés: Az elért információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti el. A cache egy puffer memória, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információkat próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges (például, bankszámlaszám), minden használat után ürítsük ki a telefon cache memóriáját.


Cache memória ürítése WAP kapcsolat nélkül

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a **Böngésző** és a **Cache ürítése** menüpontot.

Cache memória ürítése WAP kapcsolat közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a **Cache ürítése** opciót.

Biztonsági indikátor

Ha a  biztonsági indikátor látható a WAP kapcsolat alatt, az adatátvitel a telefon és a WAP átjáró vagy WAP szerver között (melyet az **IP cím** azonosít a **Kapcsolat beállításainak módosítása** opcióban) kódolt és biztonságos.

Mindemellett, a biztonsági indikátor nem jelenti azt, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver (a hely, ahol a kért források tárolva vannak) között biztonságos. A szolgáltatótól függ, hogy az adatátvitel az átjáró és a tartalom szerver között biztonságos.


Biztonsági modul

A biztonsági modul a WAP szolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazások számára biztosít biztonsági funkciókat és lehetővé teszi a telefon digitális aláírás funkciójának használatát. Amennyiben rendelkezünk vele, a biztonsági modul a SIM kártyán van, mint a szolgáltató opcionális szolgáltatása. A biztonsági modul segít eldönteni, hogy a kártya tartalmát nem olvasták-e hibásan vagy módosították.

Tartalmazhat bizonyítványokat, valamint bizonyítványok üzemeltetéséhez szükséges magán és nyilvános kulcsokat. A bizonyítványokat a SIM kártya kibocsátójának vagy a szolgáltató biztonsági modulja tárolja.

Digitális aláírás

A digitális aláírás funkcióval, például számlákat vagy pénzügyi szerződéseket írhatunk alá. Az aláírás a magán kulcs és az ahhoz tartozó bizonyítvány segítségével ellenőrizhető vissza, így a digitális aláírás használata ugyan olyan, mintha nyomtatott számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot kézzel írtunk volna alá.

A digitális aláírást egy, a WAP oldalban beágyazott kód indítja el. Válasszuk ki egy hivatkozást, például a megvásárolandó könyv címét és árát. A digitális aláírási folyamat elindul és megjelenik az aláírandó szöveg. Ekkor a fejléc szövege *Olvas* és a digitális aláírás ikon  látható.



Megjegyzés: Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A megjelenített szöveg aláírásához, miután elolvastuk válasszuk az **Aláír** opciót.



Megjegyzés: Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztunk a teljes szövegen.

Válasszuk ki a használandó felhasználói bizonyítványt. Írjuk be az aláíró PIN-t és nyomjuk meg az **Rendben** gombot. Mivel a PIN kódot a telefon nem küldi el, az titkos marad. A telefon a *Kód elfogadva* megerősítő szöveget jeleníti meg. Ha hibásan írjuk be a PIN kódot, a kijelzőn a *Kódhiba* hibaüzenet jelenik meg, és a telefon kéri, hogy a írjuk be újra a PIN kódot. Miután e megerősítő üzenet megjelent, a digitális aláírás ikonja látható és a böngészés folytatódik. A WAP szolgáltatás megjeleníthet egy, a vásárlás megerősítésére vonatkozó szöveget.

Bizonyítványok

Háromféle bizonyítvány létezik.

- Szerver bizonyítvány

A szerver bizonyítványokat a szerver küldi el a telefonra és az érvényessége a telefonon vagy a biztonsági modulban tárolt jogosító bizonyítványok használatával ellenőrizhető. Így biztosak lehetünk abban, hogy egy WAP átjáró vagy WAP szerver az, amelynek állítja magát.

A telefon kijelzőjén értesítés jelenik meg arról, hogy ha a WAP szerver vagy a WAP átjáró azonosítója nem érvényes, ha a WAP szerver vagy WAP átjáró nem igazolható vagy, ha a telefonunkon nincs eltárolva a megfelelő jogosító bizonyítvány.

- Jogosító bizonyítványok

A jogosító bizonyítványokat egyes WAP szolgáltatások használják, mint a banki szolgáltatások, aláírások, szerver bizonyítványok vagy egyéb jogosító bizonyítványok ellenőrzésére.

A bizonyítványt letölthetjük a WAP oldalról, ha a WAP szolgáltatás támogatja a jogosító igazolványok használatát. Letöltés után megtekinthetjük a bizonyítványt, majd elmenthetjük vagy törölhetjük azt. Ha elmentjük, a bizonyítványt bekerül a biztonsági bizonyítványok listájába. A jogosító bizonyítványok rendelkezésre állhatnak a biztonsági modulban is.

- Felhasználói bizonyítványok

A felhasználói bizonyítványokat az Igazoló hatóság bocsátja ki. A felhasználókat a biztonsági modulban egy magán kulccsal párosítják, és ez az információ a SIM kártya kibocsátójának vagy a szolgáltató biztonsági moduljában tárolódik.

Biztonsági modul beállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Böngésző, Beállítások* és a *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Ha a telefonon nincs biztonsági modul, a kijelzőn a *Biztonsági modul beszúrása* szöveg jelenik meg.

A *Biztonsági modul beállításai* menüben az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

- *Biztonsági mód részletei*: A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát mutatja.
- *Aláíró PIN megváltoztatása*: Az aláíró PIN kódok listáját jeleníti meg alfabetikus sorrendben, ha a telefonon több mint egy aláíró PIN kódunk van. Az aláíró PIN kódot a SIM kártyával kapjuk. Válasszuk ki a módosítandó PIN kódot. Írjuk be az aktuális aláíró PIN kódot. Nyomjuk meg az **Átír** gombot és kétszer írjuk be az új kódot.

Ha az aláíró PIN kódot egymás után többször hibásan írjuk be, a kijelzőn a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK kódot. A PUK kódért forduljunk a szolgáltatóhoz, és írjuk be. Ha a PUK kódot később akarjuk beírni, először meg kell próbálnunk a PIN kódot beírni, és a telefon ezután kéri a PUK kódot.



■ SIM-alkalmazások (kód: 14)

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon felül SIM kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket a 14. menüben találhatunk. A 14. menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM kártya támogatja. E menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.



Megjegyzés: A SIM alkalmazások elérhetőségére, tarifáira és használatára vonatkozó információk tekintetében forduljunk a SIM kártya értékesítőjéhez, pl. a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket; válasszuk ki a *Be* opciót a 4-4-5. menüben, *SIM-műveletek megerősítése*.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzeneteket (SMS) kell küldeni vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

8. Adat és fax kommunikáció

Ha a Nokia 6310i telefon IV kapcsolaton keresztül kompatibilis számítógépre csatlakozik, adatokat továbbíthatunk más, kompatibilis készülékekre.

Az e-mail és fax üzenetek küldéséhez és fogadásához, a számítógépre való csatlakozáshoz és az Internet eléréshez szükség van a megfelelő adat és fax kommunikációs szoftverre. A Nokia 6310i készülék használható számos, a kereskedelemben elérhető adat és fax kommunikációs alkalmazással.

A telefon modemként történő használatához, a telefont először modemként kell telepítenünk.

■ Kommunikációs alkalmazások és modem programok

A Nokia weboldalán, www.forum.nokia.com, megtalálhatók az adat kommunikációhoz szükséges rendszerfájlok, illetve azok telepítéséhez szükséges útmutatók. Találhatók továbbá olyan dokumentumok, amelyek útmutatást adnak a Nokia 6310i telefont használható különböző készülékek és alkalmazások beállításához.

PC Suite

A PC Suite olyan alkalmazásokat tartalmaz amelyek segítenek

- a különböző telefonfunkciók számítógépről történő kezelésében.
- a névjegyzék és naptár tételek szinkronizálásában a telefon és a számítógépen futó személyes adatkezelő alkalmazás között (Personal Information Manager).
- hívócsoport ábrák és képüzenetek megrajzolásában és szerkesztésében.
- új csengőhangok létrehozásában a telefon számára.
- a számítógép és a telefon csatlakozásához használt csatlakozási típus kiválasztásában.
- a személyes adatok biztonsági másolatainak készítésében és azok visszaállításában a számítógép és a telefon vagy egy másik telefon között.
- Java alkalmazások telepítése a számítógépről a telefonra.

Modem beállítás

A Modem beállítása az alábbi komponenseket telepíti a számítógépre:

- N6310i adat és fax adapterek, amelyek lehetővé teszik a telefon modemként történő használatát adat és fax hívások lebonyolítására.
- A Nokia Modem Options szoftver, az adathívások opcióinak beállításához. Itt található a HSCSD és a GPRS beállítások.

GPRS – Általános Csomagkapcsolt Rádiószolgáltatás

Lásd még a GPRS modem beállítások c. fejezetet az 72. oldalon.

HSCSD – Nagysebességű Áramkörkapcsolt Adatátvitel

A GSM nagysebességű adatszolgáltatással az Internetet és egyéb szolgáltatásokat a szokásosnál sokkal gyorsabban használhatunk. E-mail üzenetek fogadásakor a 14.4 kbps sebességű adatátvitel akár meg is duplázódhat 28.8 kbps-ra. Az Internetes csatlakozáskor a 43.2 kbps letöltési sebesség is elérhető, ha ezt a hálózat üzemeltetőjének berendezései és az Internet szolgáltató támogatják.

Megjegyzendő, hogy az adatok küldése HSCSD üzemmódban, sokkal gyorsabban lemeríti a telefon akkumulátorát, mint normál hang- vagy adathívások esetén, mivel a telefon nagyobb sebességgel küld adatot. A folyamatos használathoz a telefont csatlakoztassuk a töltőre.

Adatkommunikációs alkalmazások használata

- Aktiváljuk a telefon infravörös (kód: 10) vagy Bluetooth (kód: 11) kapcsolatát vagy a telefont kábellel csatlakoztassuk más készülékre.
- Ha infravörös kapcsolatot használunk, ellenőrizzük, hogy a telefon infravörös portja a számítógép infravörös portja felé néz.
- Indítsuk el az adatkommunikációs alkalmazást a számítógépen.

Az alkalmazás használatára vonatkozó információkért, olvassuk el az alkalmazás dokumentációját.

Megjegyzendő, hogy hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé. Adathívás közben a telefont ne tartsuk a kezünkben.

9. Az akkumulátorra vonatkozó információk

■ Töltés és kisütés

A telefon újratölthető akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátorok maximális teljesítményüket csak két-három teljes feltöltési / kisülési ciklus után érik el!

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a használhatóság (azaz a beszélgetések és a készenléti állapot) időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, új akkumulátort kell vásárolnunk.

Csak a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, s azokat ugyancsak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A töltőt áramtalanítsuk, ha nem használjuk. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél tovább a töltőre kapcsolva, mert a túltöltés az élettartamát lerövidítheti. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk.

Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (péNZérme, kapocs, vagy toll), ha az akkumulátor + és - pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti - ami könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben, vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg, vagy túl hideg akkumulátorral a telefon esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe!

Az akkumulátorokat a helyi rendszabályoknak megfelelően (pl. újrahasznosítás) távolítsuk el. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A telefonkészülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehesünk, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassuk.

- A készüléket, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, s deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket. A szakképzetlen kezelés károsíthatja.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögtessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerrel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag az eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjuk. A nem jóváhagyott antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó szabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a telefonra, akkumulátorra, töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez. A szerviz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, s ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Közlekedésbiztonság

Jármű vezetése közben ne használjunk kézi telefonkészüléket. A telefont mindig helyezzük a tartójába, s ne tartsuk a telefont az utasülésen, vagy olyan helyen, ahonnan ütközés vagy hirtelen fékezés esetén elszabadulhat.

Ne feledjük: az úton első a biztonság!

■ Üzemi környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő.

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A telefon vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a telefont ahhoz a fülkőkhöz, amelyben a hallókészülék van. A telefont mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a telefonhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes eszközök a rádiótelefon által kibocsátott jelekre érzékenyek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 20 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefont a szívritmus-szabályozótól legalább 20 cm-nyire kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva;
- A telefont nem szabad felső ingzebbe vagy mellényzebbe tenni;
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani;
- Azonnal kapcsoljuk ki a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Interferencia esetén forduljunk a szolgáltatóhoz.

Más egészségügyi berendezések

A rádióadók, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatják a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, hogy a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének, vagy légszájának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőrizzük járművünket a gyártóval vagy a márkaképviselővel. Konzultáljunk a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsoljuk ki a telefont minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzések vagy feliratok olvashatók.

■ **Robbanásveszélyes környezet**

Kapcsoljuk ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.

A telefon üzemanyagtöltő állomásokon (szervizekben) is tanácsos kikapcsolni. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművünk motorját le kellene állítanunk.

■ Járművek

A telefont csak szakképzett személy javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, s a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiótelefon berendezés megfelelően működik-e.

A telefonnal, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanóanyagokat.

Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölél, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve.

A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a telefon használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a telefont. A rádiótelefonok repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Az előírások figyelmen kívül hagyása – a megsértő felél – a telefonszolgáltatás felfüggesztéséhez vagy megtagadásához, esetenként jogi lépésekhez (vagy mindkettőhöz) vezethet.

■ Segélykérő hívások





Fontos:

A telefon – a többi rádiótelefonhoz hasonlóan – rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Tekintettel erre, a létfontosságú kommunikációs kapcsolatok fenntartása (például orvosi segélykérés) céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag rádiótelefonokra.

A segélykérő hívások lehetősége nem minden hálózaton adott, s azt bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefon-funkciók használata is kizárhatja. A lehetőségekről a helyi szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM kártyát helyeztünk a telefonba.
2. A kijelző törléséhez és, hogy a telefon készen álljon a hívások lebonyolításához (pl. egy hívás befejezéséhez, kilépéshez egy menüből, stb.) a  gombot annyiszor nyomjuk meg, ahányszor szükséges.
3. Üssük be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. a 112, vagy más, hivatalos segélyszámot). A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Bővebb információkat ebben az útmutatóban is találhatunk, de a hálózat üzemeltetőjétől is kérhetünk.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledjük, hogy mondjuk egy baleset színhelyén rádiótelefonunk lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsuk a vonalat mindaddig, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A TELEFON MODELL MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ EU RENDELETEKNEK.

A mobiltelefon rádió adó-vevő részt tartalmazó készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne lépje túl az Európai Unió Tanácsa által javasolt határértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek folyóiratok és tudományos tanulmányok kiértékelésének felhasználásával dolgoztak ki. A korlátozások tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A SAR, az Európai Unió Tanácsa által javasolt határértéke $2,0\text{W/kg}$.* A SAR tesztek az FCC által elfogadott szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-t a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a telefonkészüléket többféle energia szinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átváltás állomáshoz, annál alacsonyabb az energia kibocsátás.

Mielőtt egy telefonkészülék forgalomba helyezhetővé válik, fel kell tüntetni, hogy megfelel az Európai R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv egy, a felhasználó vagy bármely más személy biztonságát és egészségét szavatoló alapvető előírást tartalmaz. A telefon modell, a szabványnak való megfelelésének tesztelése során mért legmagasabb SAR értéke $0,82\text{W/kg}$ volt. Azzal együtt, hogy a különböző telefonok különböző pozíciókban mért SAR értékei eltérnek, mind megfelelnek az EU által előírt rádiófrekvencia kibocsátási követelményeknek.

*A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga $2,0$ watt/kilógramm (W/kg). A határérték tartalmaz elégséges ráhagyást az ember védelme érdekében és figyelembe veszi a mérések szórását. A SAR értékek az egyes államok jelentés követelményeitől és a hálózatok által használt sávzélességektől függően eltérhetnek. Az egyes régiókra vonatkozó SAR információk a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

EURÓPA ÉS AFRIKA EGYES KÖRZETEIBEN

Amennyiben nincs helyi jótállás érvényben, jelen korlátozott jótállás a Nokia Mobile Phones egyes európai és afrikai körzeteire vonatkozik. A Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones („Nokia”) garantálja, hogy jelen NOKIA termék („Termék”) az eredeti megvásárlás időpontjában anyagában, tervezésében, kivitelezésében hiba mentes és a következő határidők és feltételek vonatkoznak rá:

1. Jelen korlátozott jótállás a termék végfelhasználóját (Vevőt) illeti. Ebben sem kizárni, sem korlátozni nem lehet i) a Vevő szerzett vagy törvényen alapuló jogait vagy ii) az eladóval/ügynökkel szemben fennálló jogait.

2. A jótállás időtartama a termék eredeti megvásárolásától számítot tizenkét (12) hónap. A termék esetleges továbbértékesítése vagy a tulajdonos/felhasználó személyében beállt változás esetén a jótállás tizenkét (12) hónapból fennmaradt része él tovább, egyébként a jótállás változatlan marad. Ez a korlátozott jótállás csak az alábbi országokban érvényes és végrehajtható: Bosznia, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, az Európai Országok tagállamai, Horvátország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Málta, Norvégia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Svájc és Törökország.

3. A jótállási időn belül a Nokia, vagy szerződéses partnere a Nokia döntése szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás Terméket. A Nokia a meghibásodott Terméket vagy megjavítja vagy egy másikkal helyettesíti megfelelő időn belül. Minden javítás folytán kicserélt alkatrész vagy felszerelés a Nokia tulajdonába kerül vissza.

4. A kijavított vagy kicserélt terméket meghosszabbított vagy megújított jótállás nem illeti meg.

5. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a színes előlapokra vagy más egyedi alkatrészekre. Minden esetben, amikor szükségessé válik a szolgáltató SIM kártyájára lezárt készülék aktiválása vagy deaktiválása, a Nokia a Vevőt először az aktiválást illetve deaktiválást végző szolgáltatóhoz irányítja, mielőtt megjavítaná vagy kicserélné a Terméket.

6. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a rendeltetészerű használat folytán bekövetkező fokozatos elhasználódásra. Jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik továbbá:

(i) a Termék olyan meghibásodásaira, amelyekkel nem a használati utasításnak megfelelő használat, durva kezelés, nedvességgel való érintkezés, szélsőséges hő vagy környezeti változás vagy ezek gyors változása, rozsdásodás, oxidálódás, a Nokia engedélye nélküli végzett módosítása vagy nem előírás szerinti csatlakoztatása, jogosulatlan szétszerelése vagy javítása, nem engedélyezett alkatrészekkel történő javítás, hibás használat, nem megfelelő üzembehelyezése, baleset, természeti erő hatása, étel vagy ital szennyeződése, vegyi termékek hatása vagy más, a Nokia által előre nem látott esemény okoz,

(beleértve, de nem ezekre korlátozva, az elhasználódó alkatrészeket, mint például az akkumulátorokat, amelyek természetüknél fogva korlátozott élettartamúak, és az antenna törését vagy meghibásodását) kivéve, ha a meghibásodást közvetlenül a Termék anyagában, vagy kivitelezésében levő hiba okozta);

(ii) amennyiben a Vevő nem értesítette a Nokiat, vagy szerződéses partnerét a meghibásodás jelentkezésétől számított harminc (30) napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iii) amennyiben a Vevő nem adta át a Nokiának, vagy szerződéses partnerének a Terméket a meghibásodás megjelenésétől számított 30 napon belül a jótállási idő tartama alatt;

(iv) amennyiben a Termék sorozatszámát, a tartozék dátumkódját vagy IMEI számát eltávolították, kitorölték, olvashatatlanná tették, átalakították vagy amennyiben az nem valódi;

(v) amennyiben a meghibásodást a mobiltelefon hálózat hibás működése okozta;

(vi) amennyiben a meghibásodás oka, hogy a Termék nem a Nokia által gyártott vagy forgalomba hozott tartozékokkal együtt használták, vagy ilyennel csatlakoztatták, vagy azt nem rendeltetésnek megfelelően használták;

(vii) amennyiben a meghibásodás oka, hogy az akkumulátor rövidzárlatos volt, vagy az akkumulátor lezáró pecsét vagy a cellák feltöretre kerültek, vagy amennyiben bizonyítottan látszik, hogy az akkumulátort elrontották, vagy nem hozzá tartozó készülékben használták,

(viii) amennyiben a Termék szoftverének cseréje válik szükségessé a mobiltelefon hálózat paramétereinek megváltozása miatt.

7. A korlátozott garancia igénybevételéhez a Vevőnek be kell mutatnia vagy i) a valódi és meg nem változtatott eredeti jótállási jegyet, amely egyértelműen tanúsítja az eladó nevét és címét, a vásárlás időpontját és helyszínét, a Termék típusát és az IMEI, vagy más sorozat számot, vagy - másik lehetőségként - ii) olvasható és nem módosított eredeti vásárlási bizonylatot (számlát), amely tartalmazza ugyanezeket az információkat, abban az esetben, ha a vásárlási bizonylat a terméket eredetileg értékesítő eladónak/kereskedőnek kerül benyújtásra.

8. A korlátozott jótállás a Vevő egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Nokiával szemben, és a Nokia egyedüli és kizárólagos felelőssége a Vevővel szemben a Termék meghibásodásaiért vagy hibás működéséért. Ez a korlátozott jótállás helyettesít minden egyéb felelősséget vagy jótállást, legyen az szóbeli, vagy írásbeli, kötelező érvényű, szerződésen alapuló vagy szerződésen kívüli illetve egyéb megállapodás. A Nokia nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, következmény vagy közvetett kárért, költségért vagy kiadásért. Nokia nem felelős a közvetlen károkért, amennyiben a Vevő jogi személy.

9. Jelen korlátozott jótállás bármilyen jellegű megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez a Nokia előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

JÓTÁLLÁSI JEGY

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL KITÖLTENI:

Vevő neve: _____

Címe: _____

Ország: _____

Telefon: _____

Vásárlás napja (év, hónap, nap): / /

Termék típusa (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről): -

Termék modell (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

Telefon széria száma (a telefonon az akkumulátor alatti címkéről):

/ / /

Vásárlás helye: _____

Üzlet neve: _____

Üzlet címe: _____



ITEM:
IMEI:

B

(P.H.)